Package List

Projector × 1

Remote Control × 1
(Batteries are not included)

Power Cable × 1

Projector User Manual × 1

Overview



Tips
Worry Image
Go to setting > Keystone Correction > Turn on the Auto Keystone Correction or enter Manual Keystone to adjust the image.
Press the focus button on remote control to get the best clarity.

Remote Control



Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press"mice input" button to bring up the matching guide.

Getting Started

Plug the power cable to the projector.
Press power button to turn on the projector.

Use the manual focus by pressing the "Focus" button on the remote control.

Tips
Video sure the projector is horizontal to the projector screen.

Cleaning Method

1. Get the screwdriver ready, unscrew the screws

2. Clean the projector by the cotton swab.

3. Reinstall the bottom cover after cleaning

Bluetooth remote controller pairing

Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press"mice input" button to bring up the matching guide.

Select your Language

Select or add a Wi-Fi network

Privacy Policy

Feature Introduction

Left side
1. Weather
2. Setting
3. Signal.

4. Recently viewed.
5. Search.

The right section serves as the application area, and the application icons can be moved or set as a limit on the total number. The first eight slots are reserved for pre-installed applications, which cannot be moved or deleted. User-installed applications will appear starting from the ninth position.

Weather

By default, the weather and temperature of the current location are displayed.

Recently viewed.
Click to switch to recent viewing history and app usage.

Application download.
Application installation.

Signal

After connecting projector to video output device, enter HDMI.

Search.
global search function.

Files

The file manager can select, organize, sort, and display both lists and thumbnails.

WiFi & Bluetooth

Setting>Wireless and Network: WiFi & wired network connection and Bluetooth function switch.

Wireless and Network
Wired or Wi-Fi
Connect to Network
Wi-Fi On/Off
Screen saver
Sleep timer
About
Factory settings
Reset Projector
Restart Projector
Whale OS User

Picture

Setting>Picture: Image settings.

Picture
Personalized Picture Settings
Picture Mode
Eye Protection Mode

Sound

Setting>Sound: Sound Settings.

Sound
Balance
Sound Mode
Audio Output Devices
Select formats

Lens

Setting>Lens: Projection Direction、Keystone Correction、Digital Zoom.

Lens
Projection direction
Keystone correction
Digital zoom

Device Preference

Setting>Device Preference: Device preference settings include TV time, language, keyboard, about device and other settings.

Device Preference
Language
Date & Time
Keyboard
About
Sleep timer
About
Factory settings
Reset Projector
Restart Projector
Whale OS User

App setting

Setting>App Setting: Apps、Device Preferences.

App setting
Recently opened apps
View all apps
App permissions

Voice service

Setting>Voice Service: Voice service settings.

Voice service
Language
Primary Language
Timbre
Skill

Software Update

Setting>Software Update: Software update includes two methods of Internet USB.

Software Update
System update
Search for update
Current Software
Current software info

Whale OS Casting

Setting>Device Preference>Whale OS Cast: TV Casting、DLNA、Miracast、Airplay、Whale OS Cast Account、Whale OS Cast Service、Whale OS Cast Name、Whale OS Cast Password、Whale OS Cast Region、Whale OS Cast Version、Whale OS Cast Update、Whale OS Cast Restart.

Operations phone devices.

Miracast

Ensure that android device(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices.

Tips
Setting>Device Preference>Whale OS Cast>Miracast>Click how to open Miracast: Turn on the phone mirroring Connection

Operations Android phone devices.

Safety instructions

- Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read the following instructions to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
- Please keep the projector away from water, installation and repair services, and do not use damaged electrical cords and other peripherals.
- Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, high-power transmitters, etc.). Strong ambient light should avoid sunlight, etc.
- Do not cover projector vents.
- Please use the original power adapter.
- Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating.
- When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will hurt your eyes and shorten your life.
- Do not bend or drag the power cord.
- Do not put power cord under projector or any heavy objects.
- Do not cover other with material(paper, cloth, etc.).
- Do not hold the power cord.
- Avoid touching power adaptor with wet hands.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly, We are not responsible for any loss caused by wrong operation of interference or reporting or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference.

(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates and can use radiate radio frequence energy and if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications.However,there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Attention

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm to your eyes. Kids should use the projector under the supervision of adults.

Thanks for purchasing! Need help? Please send email to(see item name) to our Brand Support Team (support@ingscreen.com) in order to get better experience, prompt reply and further assistance.

パッケージ内容

プロジェクター × 1

リモコン × 1
（電池は含まれません）

USB ケーブル × 1

プロジェクト ユーザー 取扱説明書 x1

概要



センター:

ほかの注意事項
警告画像:
キーストーン補正 > キーストーン補正をオンにするか、手動キーストーンに入って画像を調整してください。
リモコンのフォーカスボタンを押して、最良の明瞭さを得ることができます。

リモコン



注：Bluetooth リモコンのペアリングインターフェースが、「マウス入力」ボタンをクリックするとガイドが表示されます。

スタート

プロジェクトを電源プラグに入れる接続します。
電源ボタンを押して、プロジェクトをターンオンにします。

リモコンのフォーカスボタンを押して、最良の明瞭さを得ることができます。

清掃方法

1. ドライバーを準備し、ネジを外します

2. 綿棒でプロジェクターを清掃します。

3. 清掃後、底面カバーを再取り付けます。

Bluetoothリモコンのペアリング

注意：Bluetoothリモコンインターフェースの場合、「マウス入力」ボタンをクリックするとガイドが表示されます。

言語を選択してください

Wi-Fi接続



個人情報保護について

インタフェース説明

左側
1、天気　4、最近閲覧
2、設定　5、検索
3、信号

右側はアプリケーションエリアであり、ユーザーがインストールしたアプリケーションアイコンに基づきます。アプリケーションアイコンの移動や制限数の設定が可能です。最初の8つのスロットは事前インストールされたアプリケーション用に予約されており、移動や削除はできません。ユーザーがインストールしたアプリケーションは9番目の位置から表示されます。

WiFi&Bluetooth

設定>無線とネットワーク：WiFiと有線ネットワーク接続とBluetooth機能切換。

無線とLAN
ネットワークに接続
Wi-Fiオン/オフ
スクリーンセーバー
スリープタイマー
About
工場出荷時設定
プロジェクターをリセット
プロジェクター再起動
Whale OSユーザー

デバイス環境設定

設定>デバイス環境設定：デバイス環境設定には、TV時間、言語、キーボード、デバイスについて、その他の設定等があります。

デバイス環境設定
言語
日付と時刻
キーボード
スクリーンセーバー
スリープタイマー
About
工場出荷時設定
プロジェクターをリセット
プロジェクター再起動
Whale OSユーザー

アプリ設定

設定>アプリ設定：アプリ、アイテム設定。

アプリ設定
最近開いたアプリ
すべてのアプリを表示
アプリの許可

音声サービス

設定>音声サービス設定：音声サービスの設定を行います。

音声サービス
言語
主要言語
音色
その他の設定
音色
スキル

ソフトウェアアップデート

設定>ソフトウェアアップデート：システムアップデート、ソフトウェアのバージョン、インターネットとUSBの2つの方法があります。

ソフトウェアアップデート
システムの更新
アップデートの確認
現在のソフトウェア
現在のソフトウェア情報

Whale OS Cast

設定>デバイス設定>Whale OS Cast: TV Casting、DLNA、Miracast、Airplay、Whale OS Cast Account、Whale OS Cast Service、Whale OS Cast Name、Whale OS Cast Password、Whale OS Cast Region、Whale OS Cast Version、Whale OS Cast Update、Whale OS Cast Restart.

スマホ端末の操作。



アンドロイド携帯端末の操作。

ミラキャスト

Android5.0バージョン以上、インストールなど、どこからのデバイスと同じローカルネットワークにあるこれらの機器は、すべて。

ヒント
設定>デバイス設定>Whale OS Cast>ミラキャスト:ミラキャストを開く：接続のスクリーンプロキシオンを確認



Android 電話 Miracast 操作。

セキュリティについて

- プロジェクターの使用とメンテナンスに関する重要な情報に注意を払ってください。問題を避けるために、以下の指示を読む必要があります。以下の指示に従うと、プロジェクターの寿命が長くなります。
- 設置やメンテナンスについては、損傷者に近接してください。また、損傷したケーブル、アクセサリ、その他の周辺機器を使用しないでください。
- プロジェクターは、可燃性、爆発性、強い電磁干渉（大型レーダー局、発電所、変電所）などには置かないでください。強い環境光は避けるべきなど。
- プロジェクトの通気口を塞がないでください。
- 純正の電源アダプターのご使用をお願いします。
- 防止するために、プロジェクトの通気を維持するため、十分な換気を確保し、通気口が塞がれていることを確認してください。
- プロジェクトケーブルの使用している間、レンズを直接しないでください。強い光は、目を傷つけ、寿命を短くします。
- 電源コードを折り曲げたり、引きずったりしないでください。
- 電源コードやプロジェクターの重い物の下に置かないでください。
- 電源コードを持たないでください。
- 電源コードを抜くときに、濡れた手で触れないでください。
- 濡れた手で電源アダプターへ触れないようにしてください。

免責事項

このガイドブックの一般的な指示です。このガイドブックの記載された製品の機能と仕様は、実際の製品に基づいてください。当社は、製品のパフォーマンスを改善するために取り組んでいます。本ユーザーガイドに記載されている製品の機能とインターフェースを、予告なしに変更する権利を有します。

このガイドブックに記載されている内容に基づいて、ユーザーガイドに記載されていない操作による損失について、当社は責任を負いません。また、第三者からのクレームについても、当社は責任を負いません。

このガイドブックは、専門のエンジニアによって慎重にチェックされていますが、予期しない省略については、ご理解ください。

FCCステートメント

1.このガイドは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は、次の2つの条件の対象となります：

(1)このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。

(2)このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信した干渉を受け入れる必要があります。

2.コンプライアンスを担当する当事者によって明示的に承認されていない変更または変更は、ユーザーがデバイスを操作する権限を無効にする可能性があります。

注：この機器は、FCC規則のパート15に準拠して、クラスBデジタルデバイスの制限をテストし、確認されています。これらの制限は、住宅設置で有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。

この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、または放射することができ、指示に従って設置および使用されない場合、有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことを保証するものではありません。

この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源をオンとオフにすることで確認できます）、ユーザーは次の対策を1つ以上を試みることをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変えてください。
- 機器と受信機の距離を広げます。
- 受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに機器を接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。
- 本機器は一般的なRF曝露条件を満たすように評価されています。機器は、放射体とあなたの身体との間に最低20cmの距離を置いて設置および操作する必要があります。

ご注意ください

強い光による目の損傷を避けるために、投影中はレンズを直接見ないでください。
子供はプロジェクターを使うときに大人の監督下にあるべきです。

ご購入ありがとうございます！ご質問がありますか？
お問い合わせ（アイテム名）をBrand Support Team (support@ingscreen.com)に送信して、より良いエクスペリエンス、プロンプトな返信と詳しいサポートを取得してください。

Create your Passport!Need help?Please send email to(see item name) to our Brand Support Team (support@ingscreen.com) for a better experience,prompt reply and further assistance.

Paketliste

Projektor ×1

Fernbedienung × 1(Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromkabel × 1

Projektor-Benutzerhandbuch × 1

Überblick

Tipps
Unscharfes Bild
Bei Problemen mit Bildfehlern: Projektionsbild > Schalten Sie die automatische Trapezkorrektur ein oder gehen Sie zur manuellen Trapezkorrektur ein, um das Bild anzupassen.
Drücken Sie die Fokustaste auf der Fernbedienung, um die beste Schärfe zu erzielen.

Fernbedienung

Hinweis: Die Kopplungsschnittstelle der Bluetooth-Fernbedienung, drücken Sie die Taste „Maus-Eingang", um die Kopplungsführung aufzurufen.

Erste Schritte

Stecken Sie das Netzkabel in den Projektor. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Projektor einzuschalten.

Nutzen Sie den manuellen Fokus, indem Sie die „Fokus"-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Tipps
Stellen Sie sicher, dass der Projektor horizontal zum Projektor steht Bildschirm

Reinigungsmethode

1. Halten Sie den Schraubendreher bereit und lösen Sie die Schrauben.

2. Reinigen Sie den Projektor mit dem Wattestäbchen.

3. Bringen Sie die untere Abdeckung nach der Reinigung wieder an.

Kopplung der Bluetooth-Fernbedienung

Hinweis: Die entsprechende Schnittstelle der Bluetooth-Fernbedienung, klicken Sie auf die Taste „Maus-Eingang", um die Kopplungsführung aufzurufen.

Wählen Sie Ihre Sprache

Wi-Fi-Netzwerk auswählen oder hinzufügen



Datenschutzbestimmungen

Einführung in die Funktion

Linke Seite
1. Das Wetter. 4. Kürzlich angesehen.
2. Einstellungen 5. Suche.
3. Signal

Der rechte Bereich ist der Anwendungsbereich, in dem alle vom Benutzer installierten Anwendungen basierend auf den Anwendungssymbolen platziert werden. Die ersten acht Anwendungsplätze sind für vorinstallierte Anwendungen reserviert und können nicht verschoben oder gelöscht werden. Vom Benutzer installierte Anwendungen erscheinen ab dem neunten Platz.

Wetter

Standardmäßig werden das Klima und die Temperatur der aktuellen Stadt am Standort angezeigt.

Verlaufen Sie das Suchmaterial der Nutzer und die App-Nutzung.

Anwendungen

Herunterladen der Anwendung. Installation der Anwendung.

Signal

Nach dem Anschluss des Projektors an ein anderes Ausgabegerät, HD eingeben.

Suche.
globale Suchfunktion.

Dateien

Der Dateimanager kann Dateien auswählen, organisieren, sortieren und zwischen Listen als auch Vorschaubilder anzeigen.

WiFi & Bluetooth

Einstellung>Netzwerk und Netzwerk: WiFi & kabelgebundenes Netzwerkverbindung und Bluetooth Innovative Funktionsschalter.

Drahtlos und Netzwerk
Mit dem Netzwerk verbinden
Wi-Fi Ein/Aus
Bluetooth-Gerät
Suche nach Bluetooth-Gerät
Bluetooth Ein/Aus

Bildeinstellungen

Einstellung>Bild: Bildeinstellungen.

Bild
Persönliche Bildeinstellungen
Bildmodus
Augenschutz-Modus

Ton-Einstellungen

Einstellung>Ton: Tonklangeinstellungen.

Ton
Klang
Ton-Modus
Audio-Ausgabegeräte
Formate auswählen

Objektiv-Einstellungen

Einstellung>Objektiv: Projektionsrichtung, Keystone-Korrektur, Digitaler Zoom.

Objektiv
Projektionsrichtung
Keystone-Korrektur
Digitaler Zoom

Ger ätegrafeferenz

Einstellung>Gerätepräferenz: Einstellungen der Gerätepräferenz umfassen Zeit, Sprache, Tastatur, Gerätebeschreibung und andere Einstellungen.

Gerätepräferenz
Sprache
Datum & Zeit
Tastatur
Bildschirmschoner
Schlafmodus
Über
Werkseinstellungen
Projektor zurücksetzen
Projektor neu starten
Whale OS Benutzung

App-Einstellung

Einstellung>App-Einstellung: Apps、Geräteprofilen.

App einstellung
Zuletzt geöffnete Apps
Alle Anwendungen anzeigen
App-Berechtigungen

Sprachdienst

Einstellung>Sprachdienst: Einstellungen des Sprachdienstes.

Sprachdienst
Sprache
Andere Einstellungen
Klangfarbe
Skill

Software-Aktualisierung

Einstellung>Softwa-Aktualisierung: Die Software-Aktualisierung umfasst zwei Methoden für Internet-USB.

Software-Aktualisierung
System-Aktualisierung
Suche nach Aktualisierung
Aktuelle Software
Aktuelle Software-Info

TV-Gießen

Einstellung>Gerätepräferenz>Whale OS Cast: TV Großen, Stoßen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad, ect.) in der selben lokalen WLAN befinden wie diese Geräte.

Betrieb Telefongeräte.

Bild Betrieb.



Betrieb von Android-Telefonen.

Miracast

Stellen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad, etc.) in der selben lokalen drahtlosen LAN mit diesen Geräten befinden.

Anweisungen zur Geräten:
Einstellung>Gerätepräferenz>Whale OS Cast>Miracast>Klicke Sie hier, um Miracast zu öffnen: Telefonspiegelung einschalten

Betrieb von Android-Telefonen.

Safety instructions

- Bitte achten Sie auf wichtige Informationen zur Bedienung und Wartung des Projektors. Sie sollten die folgenden Anweisungen lesen, um Probleme zu vermeiden. Die Befolgung der folgenden Anweisungen erhöht die Lebensdauer des Projektors.
- Halten Sie sich für Installations- und Reparaturarbeiten an qualifiziertes Personal, und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte.
- Der Projektor sollte von Orten fern gehalten werden, an denen sich explosive Stoffen, starken elektromagnetischen Störungen (z. B. große Radarstationen, Hochleistungssender usw.) befinden sollten. Starken Umgebungslichtquellen Sie direkte Sonneneinfluss, usw.
- Bitte verwenden Sie den Original Netzadapter.
- Halten Sie eine ausreichende Belüftung sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.
- Wenn Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in das Objektiv, da das starke Licht Ihre Augen brennen und die Lebensdauer verkürzen wird.
- Die Netzkabel darf nicht gebeugt oder gezogen werden.
- Legen Sie die Netzkabel nicht unter den Projektor oder andere schwere Gegenstände.
- Berühren Sie die Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien (z.
- Erlauben Sie das Netzkabel nicht.
- Vermeiden Sie es, den Netzadapter mit nassen Händen zu berühren.

Consignes de sécurité

- Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Vous devez lire les divers instructions afin d'éviter les problèmes. Le respect des consignes de sécurité augmentera la durée de vie du projecteur.
- Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation. Vous ne devez pas utiliser de câbles d'alimentation endommagés.
- Le projecteur doit être tenu à l'écart des matières inflammable et explosives, forte interférence électromagnétique (grandes stations radar, centrales électriques, sous-stations haute puissance émetteurs, etc.). Lumière ambiante forte doit éviter la lumière ambiante pendant la projection du soleil, etc.
- Ne pas couvrir les orifices d'aération du projecteur.
- Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine.
- Veuillez vous assurer une ventilation et veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas recouverts afin d'éviter la surchauffe du projecteur.
- Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, la lumière forte vous blessera les yeux et provoquera une légère blessure.
- Ne pas plier ou tordre le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou à tous des objets lourds.
- Ne pas couvrir le cordon d'alimentation avec d'autres matériaux (papier, etc.).
- Ne pas chauffer le cordon d'alimentation.
- Évitez de toucher l'adaptateur électrique avec des mains mouillées.

Avis de non-responsabilité

Ce manuel est une instruction générale, les images et les fonctions de ce manuel doivent être soumises au produit réel. Notre société vous accorde continue d'améliorer les performances du produit, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions du produit et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement, nous ne sommes pas responsables toute perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel,matériel ou réparation ou d'autres raisons. Nous ne sommes pas responsables des plaintes de parties tierces.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel, veuillez le comprendre pour toute omission inévitable.

Déclaration de la FCC

1. Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

(2)Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Note:Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

L'attention

Ne regardez pas directement l'objectif lorsque vous projetez afin d'éviter que la forte lumière mette vos yeux. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la sous la surveillance d'un adulte.

Merci d'avoir acheté ! Besoin d'aide ? Veuillez envoyer un e-mail à (nom de l'article) à notre équipe de soutien à la marque (support@ingscreen.com), afin d obtenir une meilleure expérience, une réponse rapide et une assistance supplémentaire.

Liste des paquets

Projecteur ×1

Télécommande × 1
(Les piles ne sont pas incluses)

Câble d'alimentation × 1

Manuel d'utilisation du projecteur 1

Aperçu

Conseils:
Image floue
Accédez aux paramètres - Correction trapézoïdale - Activez la correction trapézoïdale automatique ou entrez la correction trapézoïdale manuelle pour ajuster l'image.
Appuyez sur le bouton de mise au point de la télécommande pour obtenir la meilleure netté

Télécommande

Remarque : L'interface de couplage de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Entrée visuel » pour afficher le guide de couplage.

Commencer

Branchez la clé d'alimentation sur le projecteur
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur

Utilisez la mise au point manuelle en appuyant sur le bouton « Focus » de la télécommande.

Conseils:
Assurez-vous que le projecteur est horizontal par rapport au projecteur écran.

Méthode de nettoyage

1. Préparez le tournevis, dévissez les vis.

2. Nettoyez le projecteur avec un coton-tige.

3. Réinstallez le couvercle inférieur après le nettoyage

Appairage de la t élécommande Bluetooth

Note: l'interface de correspondance de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Voice input » pour afficher le guide de correspondance.

S électionnez votre langue

S électionner ou ajouter un r éseau Wi-Fi

Politique de confidentialité

Introduction de l'article

Côté gauche
1. La météo. 4. Récemment consultés.
2. Le réglage. 5. Recherche.
3. Signal.

La section droite est la zone d'application, où toutes les applications installées par l'utilisateur sont affichées, sans limite de nombre. Les huit premiers emplacements d'application sont des applications préinstallées, qui ne peuvent ni être déplacées ni supprimées. Les applications installées par l'utilisateur apparaissent à partir du neuvième emplacement.

Météo

Par défaut, le climat et la température de la ville actuelle le 7 de cette semaine sont affichés à l'écran de l'appareil de changer l'affichage de la ville.

Enregistrez l'historique de visionnage des utilisateurs et l'utilisation de l'application.

Téléchargement de l'application. Installation de l'application.

Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre appareil de sortie, entrez dans HD.

Recherche.
la fonction de recherche globale.

Dossiers

Le gestionnaire de fichiers peut sélectionner, organiser, trier et afficher des listes et des vignettes.

WiFi & Bluetooth

Paramétrage sans fil et réseau: Connexion au réseau WiFi et basculer la fonction Bluetooth.

Sans fil et réseau
Câble ou Wi-Fi
Connexion au réseau
Wi-Fi On/Off
Bluetooth
Recherche de l'appareil Bluetooth
Bluetooth On/Off

Paramètres de l'image

Réglage image: Paramètres de l'image

Photo
Mode de l'image
Mode protection des yeux

R églages sonores

Réglages sonores: Sonores Réglages.

Sonores
Mode sonore
Dispositifs de sortie audio
Sélectionner les formats

Réglages Lentille

Réglage Lentille : Direction de la projection, Correction du trapèze, Zoom numérique.

Lentille
Direction de la projection
Correction du trapèze
Zoom numérique

Réglage de l'application

Réglage Paramètres de l'application: Apps、Préférences du f

App Réglage
Applications récentes
Voir toutes les apps
Permissions d'utilisation

Préférence de l 'appareil

Réglages>Préférence de l'appareil: Les préférences de l'appareil comprennent l'heure, la langue, le clavier, à propos de l'appareil et d'autres paramètres.

Préférence de l'appareil
Langue
Date & L'heure
Clavier
Minuterie de mise en veille
À propos
Réglages d'usine
Réinitialiser le projecteur
Redémarrer le projecteur
Casting Vo TOS Baleine

Services vocaux

Réglage>Voice Service: Voice service réglage.

Voice service
Langue principale
Autres langues
Timbre
Skill

Mise à jour du logiciel

Réglage>Mise à jour du logiciel: Le mise à jour du logiciel comprend deux méthodes d'USB Internet.

Mise à jour du logiciel
Mise à jour du système
Rechercher de mise à jour
Logiciel actuel
Infos sur le logiciel actuel

TV Casting

Réglage>Préférence de l'appareil>Casting Vo TOS Baleine: TV Casting、

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) sont dans le même réseau local sans fil que ces appareils.

Fonctionnement des appareils téléphoniques