


Smart Projector



HY300X

※Quick Installation Guide※



Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.


- 1.The projector is non dustproof or waterproof.
- 2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
- 3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
- 4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
- 5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
- 6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
- 7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
- 8.Please handle with care during daily use.
- 9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
- 10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. This company reserves the right of final interpretation.




Remote Component and Functions




App Store

In the App Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation. Our company also brings the applications to the market, enabling users to obtain and use them easily and conveniently.




Settings

Enter to Projection settings, Network settings, Bluetooth, Application Management, Language, Date and time, Other Setting, System information.




Projection Setting

Setting - Projector setting, enter to setup projection mode, Display settings, Installation mode, Digital scaling, Auto Trapezoidal Correction, Manual trapezoidal, Reset trapezoidal correction.




Networking Setting

Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI "ON",select objective WIFI ID and input password to connect internet.




BT Setting

Settings - BT setting, BT “ON”, click Refresh Device and choose objective device to pair.




Language Setting

Settings - Language Setting, enter to setup language and select input method.




Date And Time Setting

Setting - Date And Time Setting, enter to Date, Time and Use 24-hour format.




Other Setting

Setting - Other Setting, enter to get Button sound, Screen saver, Timed shutdown and Restore factory settings.




Screen saver

Settings - Other Settings - Screen saver, Screen saver time setting (The projector will enter the screen saver mode after the set time elapses when there is no operation or playback). When the projector enters the screen saver mode, you can exit it by pressing any key.




System information

Setting - System information, enter to UI version, Resoluton, Running menory and Storage space.



HDMI™ Signal


After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.



Wireless Screen

Ensure that Android devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen→My Apps→ScreenCast→Open ScreenCast service
→Turn on the phone mirroring→Connection.



Safety instructions

- Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
- Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.
- Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations) ,etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.
- Do not cover projector vents.
- Please use the original power adapter.
- Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating
- When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.
- Do not bend or drag the power cord.
- Do not put power cord under projector or any heavy objects.
- Do not cover other soft materials on power cord.
- Do not heat the power cord.
- Avoid touching power adaptor with wet hands.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.




Attention:

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm to your eyes. Kids should use the projector under the supervision of adults.

Thanks for purchasing! Need help?
Please send email inclose
item name to our BrandSupport Team
(support@magcubic.com)in order
to get better experience, promptly and
further assistance

Proiettore intelligente



HY300X



※ Guida di installazione rapida ※

Attenzione


- Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.
1. Il proiettore non è resistente alla polvere o all'acqua.
 2. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre il proiettore a pioggia e nebbia.
 3. Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale. Il proiettore dovrebbe funzionare con la potenza nominale specificata.
 4. Quando il proiettore è in funzione, si prega di non guardare direttamente l'obiettivo, la luce intensa potrebbe causare un leggero affaticamento degli occhi e un leggero dolore. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.
 5. Non coprire le prese d'aria del proiettore. Il surriscaldamento ridurrà la durata del proiettore e causerà pericoli.
 6. Pulire regolarmente le prese d'aria del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti del raffreddamento.
 7. Non utilizzare il proiettore in ambienti untati, umidi, polverosi o fumosi. Olio o sostanze chimiche possono causare malfunzionamenti.
 8. Si prega di maneggiare con cura durante l'uso quotidiano.
 9. Si prega di interrompere l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
 10. È vietato ai non professionisti smontare il proiettore per prove e manutenzione.

Descrizione della struttura

Questo manuale è solo a scopo di riferimento. È soggetto a modifiche senza preavviso. L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.




Componente remoto e funzioni




App Store

Nell'App Store, le applicazioni possono essere installate con un clic e utilizzate subito dopo l'installazione. La nostra azienda commercializza anche le applicazioni, consentendo agli utenti di scaricarle e utilizzarle in modo semplice e pratico.




Impostazioni

Accedi alle impostazioni di proiezione, alle impostazioni di rete, al Bluetooth, alla gestione delle applicazioni, alla lingua, alla data e all'ora, ad altre impostazioni, alle informazioni di sistema.



Impostazione della proiezione

Impostazioni - Impostazioni proiettore, accedi per configurare la modalità di proiezione, Impostazioni display, Modalità installazione, Scala digitale, Correzione trapezoidale automatica, Correzione trapezoidale manuale, Ripristina correzione trapezoidale.




Impostazione di rete

Impostazioni - Impostazione di rete - Impostazione WIFI, WIFI "ON", seleziona l'ID WIFI dell'obiettivo e inserisci la password per connetterti a Internet.




Impostazione BT

Impostazioni - Impostazione BT, BT “ON”, fare clic su Aggiorna dispositivo e scegliere il dispositivo obiettivo da associare.




Impostazione della lingua

Impostazioni - Impostazione della lingua, accedi per impostare la lingua e selezionare il metodo di input.




Impostazione data e ora

Impostazioni - Impostazione data e ora, entra in Data, Ora e Usa il formato 24 ore.




Altra impostazione

Impostazioni - Altra impostazione, Accedi per ottenere il suono dei pulsanti, lo screensaver, lo spegnimento temporizzato e il ripristino delle impostazioni di fabbrica.




Salvaschermo

Impostazioni - Altre impostazioni - Salvaschermo, Impostazione del tempo di salvataggio dello schermo (Il proiettore entrerà in modalità salvaschermo una volta trascorso il tempo impostato se non viene eseguita alcuna operazione o riproduzione). Quando il proiettore entra in modalità salvaschermo, è possibile uscirne premendo un tasto qualsiasi.




Informazioni di sistema

Impostazioni - Informazioni di sistema, accedere alla versione dell'interfaccia utente, alla risoluzione, alla memoria di esecuzione e allo spazio di archiviazione.




HDMI™ Signal

Dopo aver collegato il proiettore ad un altro dispositivo di output, accedere a HDMI o Audio/Video.



Schermo wireless

Assicurarsi che i dispositivi Android (telefono, tablet, ecc.) siano nella stessa LAN wireless locale di questi dispositivi
Operazioni sui dispositivi: Schermata iniziale→Le mie app→ScreenCast→Apri il servizio ScreenCast →Attiva il mirroring del telefonog→Connessione.



Istruzioni di sicurezza

- Si prega di prestare attenzione alle informazioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione del proiettore. Si consiglia di leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Il rispetto delle istruzioni di sicurezza aumenterà la durata del proiettore.
- Per l'installazione e la riparazione, rivolgersi a personale qualificato e non utilizzare cavi, accessori e altre periferiche danneggiati.
- Il proiettore deve essere tenuto lontano da fonti infiammabili, esplosive, forti interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, centrali elettriche, sottostazioni), ecc. Luce ambientale intensa (evitare la luce solare diretta), ecc.
- Non coprire le prese d'aria del proiettore.
- Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale.
- Mantenere una ventilazione adeguata e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte per evitare il surriscaldamento del proiettore.
- Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente nell'obiettivo, la luce forte potrebbe illuminare gli occhi e causare un leggero dolore.
- Non piegare o trascinare il cavo di alimentazione.
- Non posizionare il cavo di alimentazione sotto il proiettore o altri oggetti pesanti.
- Non coprire altri materiali morbidi sul cavo di alimentazione.
- Non riscaldare il cavo di alimentazione.
- Evitare di toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Disclaim

Questo manuale contiene istruzioni generali. Le immagini e le funzioni presenti in questo manuale si riferiscono al prodotto reale. La nostra azienda si impegna a migliorare le prestazioni del prodotto e si riserva il diritto di modificare le funzioni e l'interfaccia descritte in questo manuale senza preavviso.

Si prega di conservare il dispositivo in modo appropriato. Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da un utilizzo improprio di software/hardware, da riparazioni o per qualsiasi altro motivo. Non siamo responsabili per eventuali perdite derivanti da reclami di terzi.

Questo manuale è stato attentamente controllato da un ingegnere professionista, si prega di comprendere eventuali inevitabili omissioni.




Attenzione:

Si prega di non guardare direttamente la lente durante la proiezione per evitare che la luce intensa possa danneggiare gli occhi. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.

Grazie per l'acquisto! Hai bisogno di aiuto?
Invia un'e-mail con il nome dell'articolo al nostro team di supporto del marchio (support@magcubic.com) per ottenere un'esperienza migliore, una risposta rapida e ulteriore assistenza

Projecteur intelligent



HY300X

※Guide d'installation rapide※



Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


1. Le projecteur n'est ni étanche à la poussière ni à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne l'exposez pas à la pluie ou au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec la puissance nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur est en marche, évitez de regarder directement l'objectif : une forte lumière pourrait vous faire mal aux yeux et provoquer une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.
5. Ne couvrez pas les orifices d'aération du projecteur. La chaleur réduirait sa durée de vie et présenterait un danger.
6. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur, car la poussière pourrait perturber le refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques pourraient provoquer un dysfonctionnement.
8. Manipulez le projecteur avec précaution lors de son utilisation quotidienne.
9. Coupez l'alimentation si le projecteur reste inutilisé pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur à des fins de test et de maintenance.

Description de la structure

Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement. Il est susceptible d'être modifié sans préavis. Cette société se réserve le droit d'interprétation finale.




Composant et fonctions de la télécommande




App Store

Sur l'App Store, les applications s'installent en un clic et sont utilisables immédiatement après l'installation. Notre entreprise commercialise également ces applications, permettant aux utilisateurs de les obtenir et de les utiliser facilement et en toute simplicité.




Paramètres

Accédez aux options suivantes : Paramètres de projection, Paramètres réseau, Bluetooth, Gestion des applications, Langue, Date et heure, Autres paramètres, Informations système.




Paramètres de projection

Paramètres - Paramètres du projecteur : accédez au mode de projection, aux paramètres d'affichage, au mode d'installation, à la mise à l'échelle numérique, à la correction trapézoïdale automatique, à la mise au point automatique et à la correction trapézoïdale manuelle.




Paramètres réseau

Paramètres - Paramètres réseau : Wi-Fi activé, sélectionnez l'identifiant Wi-Fi et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet.




Paramètres Bluetooth

Paramètres - Paramètres Bluetooth, Bluetooth activé, cliquez sur « Actualiser l'appareil » et choisissez l'appareil à associer.




Paramètres de langue

Paramètres - Paramètres de langue, entrez pour configurer la langue et sélectionnez le mode de saisie.




Réglage de la date et de l'heure

Paramètres - Réglage de la date et de l'heure : accédez à la date, à l'heure et au format 24 heures.




Autres paramètres

Paramètres - Autres paramètres : accédez à l'option Son des boutons, à l'économiseur d'écran, à l'arrêt programmé et à la restauration des paramètres d'usine.




Économiseur d'écran

Paramètres - Autres paramètres - Économiseur d'écran, réglage de la durée d'économiseur d'écran (le projecteur passe en mode économiseur d'écran après la durée définie, en l'absence d'opération ou de lecture). Lorsque le projecteur passe en mode économiseur d'écran, vous pouvez le quitter en appuyant sur n'importe quelle touche.




Informations système

Paramètres - Informations système, accès à la version de l'interface utilisateur, à la résolution, à la mémoire d'exécution et à l'espace de stockage.



HDMI™ Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, activez le port HDMI ou Audio/Vidéo.




Écran sans fil

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) sont connectés au même réseau local sans fil que ces appareils.

Opérations sur les appareils :

Écran d'accueil → Mes applications → ScreenCast → Ouvrir le service ScreenCast → Activer la mise en miroir du téléphone → Connexion.



Consignes de sécurité

• Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Lisez attentivement ces informations pour éviter tout problème. Le respect des consignes de sécurité prolongera la durée de vie du projecteur.

• Veuillez faire appel à un personnel qualifié pour l'installation et la réparation, et n'utilisez pas de câbles, d'accessoires et d'autres périphériques endommagés.

• Le projecteur doit être tenu à l'écart des sources inflammables, explosives, des fortes interférences électromagnétiques (stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc. De la forte lumière ambiante (évitée la lumière directe du soleil).

• Ne pas obstruer les aérations du projecteur.

• Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.

• Maintenez une ventilation adéquate et assurez-vous que les aérations ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe du projecteur.

• Lorsque le projecteur est en marche, ne regardez pas directement l'objectif : la forte lumière pourrait vous faire mal aux yeux et provoquer une légère douleur.

• Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

• Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou tout objet lourd. • Ne pas recouvrir d'autres matériaux souples autour du cordon d'alimentation.

• Ne pas chauffer le cordon d'alimentation.

• Éviter de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

Avis de non-responsabilité

Ce manuel contient des instructions générales. Les illustrations et les fonctions présentées correspondent au produit réel. Notre entreprise s'engage à améliorer les performances de ses produits et se réserve le droit de modifier les fonctions et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil en bon état. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel, une réparation ou toute autre raison.

Nous déclinons également toute responsabilité en cas de réclamation de tiers. Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel ; veuillez comprendre les éventuelles omissions.




Attention :

Veuillez ne pas regarder directement l'objectif lors de la projection afin d'éviter que la forte lumière ne nuise à vos yeux. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.

Merci pour votre achat ! Besoin d'aide ? Veuillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notre équipe d'assistance (support@magcubic.com) afin de bénéficier d'une meilleure expérience, d'une réponse rapide et d'une assistance supplémentaire.

Smart-Projektor



HY300X

※Kurzanleitung zur Installation※




Achtung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.


1. Der Projektor ist weder staub- noch wasserdicht.
2. Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie den Projektor nicht Regen und Nebel aus.
3. Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
4. Schauen Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in die Linse. Das starke Licht kann Ihre Augen blitzen und leichte Schmerzen verursachen. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Überhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
6. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da Staub die Kühlung beeinträchtigen kann.
7. Verwenden Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien verursachen Fehlfunktionen.
8. Gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.
9. Schalten Sie den Projektor bitte aus, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

Aufbaubeschreibung

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.




Fernbedienungskomponenten und -funktionen




App Store

Im App Store können Apps mit nur einem Klick installiert und direkt nach der Installation genutzt werden. Unser Unternehmen bringt die Apps auch auf den Markt, sodass Nutzer sie einfach und bequem herunterladen und nutzen können.




Einstellungen

Zugriff auf Projektioneinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Bluetooth, Anwendungsverwaltung, Sprache, Datum und Uhrzeit, Weitere Einstellungen und Systeminformationen.




Projektionseinstellungen

Einstellungen - Projektoreinstellungen. Hier können Sie Projektionsmodus, Anzeigeeinstellungen, Installationsmodus, digitale Skalierung, automatische Trapezkorrektur, Autofokus und manuelle Trapezkorrektur einstellen.




Netzwerkeinstellungen

Einstellungen - WLAN-Einstellungen. WLAN einschalten. Wählen Sie die gewünschte WLAN-ID und geben Sie das Passwort ein, um sich mit dem Internet zu verbinden.




Bluetooth-Einstellungen

Einstellungen - Bluetooth-Einstellungen, BT „Ein“, klicken Sie auf „Gerät aktualisieren“ und wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus.




Spracheinstellungen

Einstellungen - Spracheinstellungen: Wählen Sie die Sprache und die Eingabemethode aus.




Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Einstellungen - Datums- und Uhrzeiteinstellungen. Wählen Sie Datum, Uhrzeit und 24-Stunden-Format.




Weitere Einstellungen

Einstellungen - Weitere Einstellungen. Wählen Sie Tastenton, Bildschirmschoner, Zeitgesteuertes Herunterfahren und Werkseinstellungen wiederherstellen.




Bildschirmschoner

Einstellungen - Weitere Einstellungen - Bildschirmschoner, Bildschirmschonerzeit Einstellung (Der Projektor wechselt nach Ablauf der eingestellten Zeit in den Bildschirmschonermodus, wenn keine Bedienung oder Wiedergabe erfolgt). Wenn der Projektor in den Bildschirmschonermodus wechselt, können Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste beenden.




Systeminformationen

Einstellungen - Systeminformationen, Eingabe der Benutzeroberflächenversion, Auflösung, Arbeitsspeicher und Speicherplatz.



HDMI™ Signal

Nachdem Sie den Projektor mit einem anderen Ausgabegerät verbunden haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.




Drahtloser Bildschirm

Stellen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Smartphone, Tablet usw.) im selben lokalen WLAN wie diese Geräte befinden.

Gerätebedienung:

Startbildschirm → Meine Apps → ScreenCast → ScreenCast-Dienst öffnen → Telefonspiegelung aktivieren → Verbindung.



Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen zu Betrieb und Wartung des Projektors. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise erhöht die Lebensdauer des Projektors.
- Wenden Sie sich für Installation und Reparatur an qualifiziertes Fachpersonal und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile und Peripheriegeräte.
- Halten Sie den Projektor von brennbaren, explosiven und starken elektromagnetischen Störungen (z. B. große Radarstationen, Kraftwerke, Umspannwerke) fern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab.
- Verwenden Sie das Original-Netzteil.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.
- Schauen Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in die Linse. Das starke Licht kann zu leichten Augenschmerzen führen.

- Knicken oder ziehen Sie das Netzkabel nicht.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder schwere Gegenstände.
- Bedecken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien.
- Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch enthält allgemeine Anweisungen. Die Abbildungen und Funktionen in diesem Handbuch beziehen sich auf das tatsächliche Produkt. Unser Unternehmen ist stets bestrebt, die Produktleistung zu verbessern. Wir behalten uns daher das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und -oberflächen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung von Software/Hardware, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen. Wir haften nicht für Ansprüche Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Ingenieur sorgfältig geprüft. Bitte haben Sie Verständnis für etwaige Auslassungen.




Achtung:

Bitte schauen Sie während der Projektion nicht direkt in die Linse, um zu verhindern, dass das starke Licht Ihre Augen schädigt. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Vielen Dank für Ihren Kauf! Benötigen Sie Hilfe? Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Artikelnamen an unser BrandSupport-Team (support@magcubic.com), um ein besseres Erlebnis, eine schnelle Antwort und weitere Unterstützung zu erhalten.

Proyector inteligente



HY300X

※Guía de instalación rápida※


Atención

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.


1. El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
3. Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la fuente de alimentación especificada.
4. Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, ya que la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle dolor leve. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de un adulto.
5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá su vida útil y será peligroso.
6. Limpie regularmente las rejillas de ventilación del proyector; de lo contrario, el polvo podría causar problemas de refrigeración.
7. No utilice el proyector en entornos grasos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos pueden causar problemas de funcionamiento.
8. Manipule el proyector con cuidado durante el uso diario.
9. Desconecte la alimentación si no va a utilizar el proyector durante un periodo prolongado.
10. Las personas no profesionales tienen prohibido desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.

Descripción de la estructura

Este manual es solo de referencia y está sujeto a cambios sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.




Componentes y funciones del control remoto




App Store

En la App Store, las aplicaciones se instalan con un solo clic y se pueden usar directamente después de la instalación. Nuestra empresa también las comercializa, lo que permite a los usuarios obtenerlas y usarlas de forma fácil y cómoda.




Configuración

Acceda a Configuración de proyección, Configuración de red, Bluetooth, Administración de aplicaciones, Idioma, Fecha y hora, Otros ajustes e Información del sistema.




Configuración de proyección

Configuración del proyector: acceda a la configuración del modo de proyección, ajustes de pantalla, modo de instalación, escala digital, corrección trapezoidal automática, enfoque automático y trapezoidal manual.




Configuración de red

Configuración de red: Wi-Fi, Wi-Fi activado, seleccione el ID de Wi-Fi objetivo e introduzca la contraseña para conectarse a internet.




Configuración de Bluetooth

Configuración - Configuración de Bluetooth, Bluetooth activado, haga clic en Actualizar dispositivo y seleccione el dispositivo que desea emparejar.




Configuración de idioma

Configuración - Configuración de idioma, acceda para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.




Ajuste de fecha y hora

Ajuste - Ajuste de fecha y hora: seleccione Fecha, hora y utilice el formato de 24 horas.




Otros ajustes

Ajuste - Otros ajustes: seleccione Sonido de botones, Protector de pantalla, Apagado programado y Restablecer configuración de fábrica.




Protector de pantalla

Ajustes - Otros ajustes - Protector de pantalla, Ajuste del tiempo de protección (El proyector entrará en modo protector de pantalla una vez transcurrido el tiempo establecido si no se realiza ninguna operación ni reproducción). Cuando el proyector entre en modo protector de pantalla, puede salir pulsando cualquier tecla.




Información del sistema

Ajustes - Información del sistema, acceder a la versión de la interfaz de usuario, Resolución, Memoria en ejecución y Espacio de almacenamiento.



HDMI™ Signal

Después de conectar el proyector a otro dispositivo de salida, configure HDMI o Audio/Video.




Pantalla inalámbrica

Asegúrese de que los dispositivos Android (teléfono, tableta, etc.) estén conectados a la misma red inalámbrica local que estos dispositivos.

Operaciones en los dispositivos:

Pantalla de inicio → Mis aplicaciones → ScreenCast → Abrir el servicio ScreenCast → Activar la duplicación de pantalla → Conexión.



Instrucciones de seguridad

- Preste atención a la información importante relacionada con el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Lea esta información detenidamente para evitar problemas. Seguir las instrucciones de seguridad prolongará la vida útil del proyector.
- Consulte con personal cualificado para la instalación y reparación, y no utilice cables, accesorios ni otros periféricos dañados.
- El proyector debe mantenerse alejado de materiales inflamables, explosivos, interferencias electromagnéticas fuertes (grandes estaciones de radar, centrales eléctricas, subestaciones), etc., luz ambiental intensa (evite la luz solar directa), etc.
- No cubra las rejillas de ventilación del proyector.
- Utilice el adaptador de corriente original.
- Mantenga una ventilación adecuada y asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.
- Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, ya que la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle una ligera molestia.
- No doble ni tire del cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni de ningún objeto pesado.
- No cubra el cable de alimentación con materiales blandos.
- No caliente el cable de alimentación.
- Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.

Aviso legal

Este manual contiene instrucciones generales. Las imágenes y funciones que contiene deben estar sujetas al producto real. Nuestra empresa se dedica a mejorar el rendimiento del producto y se reserva el derecho de modificar las funciones y la interfaz del producto descritas en este manual sin previo aviso.

Mantenga su dispositivo en buen estado. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por un funcionamiento incorrecto del software/hardware, reparaciones o cualquier otro motivo. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida derivada de reclamaciones de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por ingenieros profesionales. Por favor, comprenda cualquier omisión inevitable.




Atención:

No mire directamente a la lente al proyectar para evitar que la luz intensa dañe sus ojos. Los niños deben usar el proyector bajo la supervisión de un adulto.

¡Gracias por su compra! ¿Necesita ayuda? Envíe un correo electrónico con el nombre del artículo a nuestro equipo de soporte de marca (support@magcubic.com) para obtener una mejor experiencia, una respuesta rápida y más ayuda.

Умный проектор



HY300X

※Руководство по быстрой установке※



Внимание

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.


1. Проектор не является пыле- и водонепроницаемым.
2. Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте проектор воздействию дождя и тумана.
3. Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания. Проектор должен работать при указанном номинальном напряжении питания.
4. Когда проектор работает, пожалуйста, не смотрите прямо в объектив, яркий свет может ударить вам в глаза и вызвать легкую боль. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Нагрев сократит срок службы проектора и станет причиной опасности.
6. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия проектора, иначе пыль может вызвать сбой в работе системы охлаждения.
7. Не используйте проектор в жирной, влажной, пыльной или задымленной среде. Масло или химикаты могут вызвать сбой в работе.
8. Пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно при ежедневном использовании.
9. Пожалуйста, отключите питание, если проектор не используется в течение длительного времени.
10. Непрофессионалам запрещается разбирать проектор для тестирования и обслуживания.

Описание структуры

Данное руководство предназначено только для справки. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации.




Удаленный компонент и функции




App Store

В App Store приложения можно устанавливать одним щелчком мыши, и их можно использовать сразу после установки. Наша компания также выводит приложения на рынок, позволяя пользователям легко и удобно их получать и использовать.




Настройки

Войдите в Настройки проекции, Настройки сети, Bluetooth, Управление приложениями, Язык, Дата и время, Другие настройки, Системная информация.




Настройка проекции

Настройка - Настройка проектора, войдите в режим настройки проекции, настройки дисплея, режим установки, цифровое масштабирование, автоматическая трапецидальная коррекция, автоматическая фокусировка, ручная трапецидальная коррекция.




Настройка сети

Настройки - Настройка сети - Настройка WIFI, WIFI «ВКЛ», выберите объективный идентификатор WIFI и введите пароль для подключения к Интернету.




Настройки ВТ

Настройки - Настройки ВТ, ВТ «ВКЛ», нажмите «Обновить устройство» и выберите целевое устройство для сопряжения.




Настройки языка

Настройки - Настройки языка, войдите, чтобы настроить язык и выбрать метод ввода.




Настройка даты и времени

Настройка - Настройка даты и времени, введите дату, время и используйте 24-часовой формат.




Другие настройки

Настройка - Другие настройки, введите, чтобы получить звук кнопок, заставку, отключение по времени и восстановление заводских настроек.




Заставка

Настройки - Другие настройки - Заставка, Настройка времени заставки (проектор перейдет в режим заставки по истечении заданного времени, если не выполняется никаких действий или воспроизведения). Когда проектор переходит в режим заставки, вы можете выйти из него, нажав любую клавишу.




Информация о системе

Настройки - Информация о системе, войдите в версию пользовательского интерфейса, разрешение, Рабочее меню и дисковое пространство.




Сигнал HDMI™

После подключения проектора к другому выходному устройству введите HDMI или Audio/Видео.



Беспроводной экран

Убедитесь, что устройства Android (телефон, планшет и т. д.) находятся в одной и той же локальной беспроводной локальной сети с этими устройствами
Операции на устройствах:
Главный экран→Мои приложения→ScreenCast→Открыть службу ScreenCast→Включите зеркалирование телефона→Подключение.



Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на важную информацию, связанную с эксплуатацией и обслуживанием проектора. Вам следует внимательно прочитать эту информацию, чтобы избежать проблем. Соблюдение инструкций по технике безопасности продлит срок службы проектора.
- Обратитесь к квалифицированному персоналу для установки и ремонта и не используйте поврежденные провода, аксессуары и другие периферийные устройства.
- Проектор следует держать вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных, сильных электромагнитных помех (крупные радиолокационные станции, электростанции, подстанции) и т. д. Сильного окружающего света (избегайте прямых солнечных лучей) и т. д.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.
- Используйте оригинальный адаптер питания.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию и убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, чтобы избежать перегрева проектора
- Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив, сильный свет может вспыхнуть в глазах и вызвать легкую боль.
- Не сгибайте и не тяните за шнур питания.
- Не кладите шнур питания под проектор или тяжелые предметы.
- Не накрывайте шнур питания другими мягкими материалами.
- Не нагревайте шнур питания.
- Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками.

Отказ от ответственности

Данное руководство содержит общие инструкции. Изображения и функции в данном руководстве должны соответствовать фактическому продукту. Наша компания стремится улучшить производительность продукта, мы оставляем за собой право изменять функции продукта и интерфейс описанного в данном руководстве без предварительного уведомления.

Пожалуйста, храните устройство надлежащим образом. Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные неправильной работой программного обеспечения/оборудования или ремонтом или по любым другим причинам. Мы не несем ответственности за любые убытки по претензиям третьих лиц.

Данное руководство было тщательно проверено профессиональным инженером, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к любым неизбежным упущениям.



Внимание:

Пожалуйста, не смотрите прямо в объектив во время проецирования, чтобы яркий свет не нанес вред вашим глазам.
Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых. Спасибо за

покупку! Нужна помощь?
Пожалуйста, отправьте электронное письмо с указанием названия товара в нашу службу поддержки бренда (support@magcubic.com), чтобы получить лучший опыт, быстрый ответ и дальнейшую помощь.