


英语【English】

Smart Projector



HY350Max

※Quick Installation Guide※



Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.


- 1.The projector is non dustproof or waterproof.
- 2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
- 3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
- 4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
- 5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
- 6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
- 7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
- 8.Please handle with care during daily use.
- 9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
- 10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. This company reserves the right of final interpretation.



BT Air Remote




Attention: When playing a video, pressing the "☰" key can bring up the Display Settings, where you can adjust the Picture Mode, Contrast, Hue, Saturation, and Sharpness for the video.

Calibration of the flying squirrel micro-drift:

After the remote control is connected to Bluetooth, simultaneously press and hold the "OK" and "HOME" buttons on the remote control for 2 seconds. At this time, the indicator light will stay on. Then place the remote control flat on the desktop. After keeping it still for 5 seconds, the light will go off, and the flying squirrel will be successfully calibrated.

Bluetooth remote controller pairing



Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press "Voice input" button to bring up the matching guide.


Wi-Fi

To choose the network and type the password that you want to connect to.




App Store

In the App Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation. Our company also brings the applications to the market, enabling users to obtain and use them easily and conveniently.




Settings

Enter to Projection settings, Network settings, Bluetooth, Application Management, Language, Date and time, Other Setting, System information.




Projection Setting

Setting - Projector setting, enter to setup projection mode, Installation mode, Digital scaling, Auto Focus, Auto Four Corner Correction, Screen Recognition, Intelligent Obstacle Avoidance, Manual trapezoidal, Reset trapezoidal correction.




Networking Setting

Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI "ON", select objective WIFI ID and input password to connect internet.




BT Setting

Settings - BT setting, BT “ON”, click Refresh Device and choose objective device to pair.




Language Setting

Settings - Language Setting, enter to setup language and select input method.




Date And Time Setting

Setting - Date And Time Setting, enter to Date, Time and Use 24-hour format.




Other Setting

Setting - Other Setting, enter to get Button sound, Screen saver, Timed shutdown and Restore factory settings.




Screen saver

Settings - Other Settings - Screen saver, Screen saver time setting (The projector will enter the screen saver mode after the set time elapses when there is no operation or playback). When the projector enters the screen saver mode, you can exit it by pressing any key.




System information

Setting - System information, enter to UI version, Resoluton, Running memory, Storage space, Local upgrade and Online upgrade.



HDMI™ Signal


After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.



Wireless Screen

Ensure that Android devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen→My Apps→ScreenCast→Open ScreenCast service
→Turn on the phone mirroring→Connection.



Safety instructions

- Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
- Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.
- Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations) ,etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.
- Do not cover projector vents.
- Please use the original power adapter.
- Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating
- When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.
- Do not bend or drag the power cord.
- Do not put power cord under projector or any heavy objects.
- Do not cover other soft materials on power cord.
- Do not heat the power cord.
- Avoid touching power adaptor with wet hands.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.

HDMI™

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.




Attention:

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm to your eyes. Kids should use the projector under the supervision of adults.

Thanks for purchasing! Need help?
Please send email inclose
item name to our BrandSupport Team
(support@magcubic.com)in order
to get better experience, promptly and
further assistance

德国【Deutsch】

Intelligenter Projektor



HY350Max

※ Kurzanleitung zur Installation ※


Aufmerksamkeit

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


1. Der Projektor ist weder staub- noch wasserdicht.
2. Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie den Projektor weder Regen noch Nebel aus.
3. Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
4. Schauen Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in die Linse, da das starke Licht Ihre Augen flimmern und leichte Schmerzen verursachen kann. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Überhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
6. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da Staub zu Kühlstörungen führen kann.
7. Verwenden Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien führen zu Fehlfunktionen.
8. Bitte gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.
9. Schalten Sie den Projektor aus, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Nichtfachleuten ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

Strukturbeschreibung

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.



BT Air Fernbedienung




Achtung: Beim Abspielen eines Videos können durch Drücken der Taste "⊞" die Anzeigeeinstellungen aufgerufen werden, in denen Sie Bildmodus, Kontrast, Farbton, Sättigung und Schärfe für das Video anpassen können.

Kalibrierung der Mikrodrift des Flughörnchens:

Nachdem die Fernbedienung per Bluetooth verbunden wurde, halten Sie die Tasten OK und HOME gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte leuchtet dabei dauerhaft. Legen Sie die Fernbedienung anschließend flach auf den Tisch. Nach fünf Sekunden erlischt die Kontrollleuchte und das Flughörnchen ist erfolgreich kalibriert.

Bluetooth Fernbedienungskopplung



Hinweis: Drücken Sie die Taste Spracheingabe, um die passende Schnittstelle der Bluetooth-Fernbedienung aufzurufen.


Wi-Fi

Um das Netzwerk auszuwählen und das Passwort einzugeben, mit dem Sie sich verbinden möchten.




App Store

Im App Store lassen sich Anwendungen mit einem Klick installieren und sind nach der Installation direkt einsatzbereit. Unser Unternehmen bringt die Anwendungen auch auf den Markt und ermöglicht es den Nutzern, diese einfach und bequem zu beziehen und zu nutzen.




Einstellungen

Rufen Sie die Projektioneinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Bluetooth, Anwendungsverwaltung, Sprache, Datum und Uhrzeit, andere Einstellungen und Systeminformationen auf.



Projektionseinstellung

Einstellungen - Projektoreinstellungen, Projektionsmodus einrichten, Installationsmodus, digitale Skalierung, Autofokus, automatische Vier-Ecken-Korrektur, Bildschirmerkennung, intelligente Hindernisvermeidung, manuelle Trapezkorrektur, Trapezkorrektur zurücksetzen.




Netzwerkeinstellungen

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WLAN-Einstellung, WLAN EIN, wählen Sie die gewünschte WLAN-ID und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.




BT Einstellung

Einstellungen - BT Einstellung, BT EIN, klicken Sie auf Gerät aktualisieren und wählen Sie das zu koppelnde Zielgerät aus.




Spracheinstellung

Einstellungen - Spracheinstellungen, geben Sie ein, um die Sprache einzurichten und die Eingabemethode auszuwählen.




Datums und Uhrzeiteinstellung

Einstellung - Datums und Uhrzeiteinstellung, geben Sie Datum und Uhrzeit ein und verwenden Sie das 24-Stunden-Format.




Andere Einstellung

Einstellung - Andere Einstellung, geben Sie ein, um Tastenton, Bildschirmschoner, zeitgesteuertes Herunterfahren und Wiederherstellen der Werkseinstellungen zu erhalten.




Bildschirmschoner

Einstellungen - Weitere Einstellungen - Bildschirmschoner, Bildschirmschoner-Zeiteinstellung (Der Projektor wechselt nach Ablauf der eingestellten Zeit in den Bildschirmschonermodus, wenn keine Bedienung oder Wiedergabe erfolgt). Wenn der Projektor in den Bildschirmschonermodus wechselt, können Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste beenden.




Systeminformationen

Einstellungen - Systeminformationen, Eingabe der UI-Version, Auflösung, Arbeitsspeicher, Speicherplatz, lokales Upgrade und Online-Upgrade.



HDMI™ Signal

Nachdem Sie den Projektor an ein anderes Ausgabegerät angeschlossen haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.




Kabelloser Bildschirm

Stellen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad usw.) mit diesen Geräten im selben lokalen WLAN befinden.

Vorgänge auf Geräten:

Startbildschirm→Meine Apps→ScreenCast→Öffnen Sie den ScreenCast-Dienst→Schalten Sie die Telefonspiegelung ein→Verbündung.



Sicherheitshinweise

• Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen zu Betrieb und d Wartung des Projektors. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise verlängert die Lebensdauer des Projektors.

• Bitte wenden Sie sich für Installations- und Reparaturdienst an qualifiziertes Personal und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile und andere Peripheriegeräte.

• Der Projektor sollte von brennbaren, explosiven und starken elektromagnetischen Störungen (große Radarstationen, Kraftwerke, Umspannwerke) usw. ferngehalten werden. Starkes Umgebungslicht (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden) usw.

• Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab.

• Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil.

• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.

• Wenn der Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in die Linse, da das starke Licht Ihre Augen aufblitzen und leichte Schmerzen verursachen kann.

• Das Netzkabel nicht knicken oder ziehen.

• Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder andere schwere Gegenstände.

• Decken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien ab.

• Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.

• Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch enthält allgemeine Anweisungen. Die Abbildungen und Funktionen in diesem Handbuch sollten dem tatsächlichen Produkt entsprechen. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Produktleistung zu verbessern. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und -schnittstellen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung der Software/Hardware, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen. Wir haften nicht für den Verlust von Ansprüchen Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Ingenieur sorgfältig geprüft. Bitte haben Sie Verständnis für etwaige unvermeidliche Auslassungen.

HDMI™

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Aufmerksamkeit:


Bitte schauen Sie während der Projektion nicht direkt in die Linse, um zu verhindern, dass das starke Licht Ihre Augen schädigt. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Brauchen Sie Hilfe?

Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Artikelnamen an unser Brand Support Team (support@magcubic.com), um ein besseres Erlebnis, eine schnelle Antwort und weitere Unterstützung zu erhalten.

法国【Français】

Projecteur Intelligent



HY350Max

※ Guide D'installation Rapide ※


Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.


1. Le projecteur n'est ni étanche à la poussière ni à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec la puissance nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur est en marche, évitez de regarder directement l'objectif: une forte lumière pourrait provoquer des éclairs et une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.
5. Ne couvrez pas les grilles d'aération du projecteur. La surchauffe réduirait sa durée de vie et serait dangereuse.
6. Nettoyez régulièrement les grilles d'aération du projecteur, car la poussière pourrait perturber le refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques peuvent entraîner des dysfonctionnements.
8. Manipulez le projecteur avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
9. Coupez l'alimentation si le projecteur reste inutilisé pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur à des fins de test et d'entretien.

Description de la structure

Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement. Il est susceptible d'être modifié sans préavis. Cette société se réserve le droit d'en donner l'interprétation finale.



Télécommande BT Air




Attention: lors de la lecture d'une vidéo, appuyer sur la touche " (Menu) " peut faire apparaître les paramètres d'affichage, où vous pouvez régler le mode d'image, le contraste, la teinte, la saturation et la netteté de la vidéo.

Calibrage de la micro-dérive de l'écureuil volant :

Une fois la télécommande connectée au Bluetooth, appuyez simultanément sur les boutons «OK» et «ACCUEIL» pendant 2 secondes. Le voyant lumineux restera alors allumé. Posez ensuite la télécommande à plat sur le bureau. Après 5 secondes d'inactivité, le voyant s'éteindra et l'écureuil volant sera calibré.


Couplage de la télécommande Bluetooth



Remarque: l'interface correspondante de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton «Entrée vocale» pour afficher le guide de correspondance.


Wi-Fi

Pour choisir le réseau et saisir le mot de passe auquel vous souhaitez vous connecter.




App Store

Sur l'App Store, les applications s'installent en un clic et sont utilisables immédiatement après leur installation. Notre entreprise commercialise également ces applications, permettant ainsi aux utilisateurs de les obtenir et de les utiliser facilement et en toute simplicité.




Paramètres

Accédez aux paramètres de projection, aux paramètres réseau, au Bluetooth, à la gestion des applications, à la langue, à la date et à l'heure, aux autres paramètres, aux informations système.




Paramètre de projection

Paramètres - Configuration du projecteur, accès au mode de projection, mode d'installation, mise à l'échelle numérique, mise au point automatique, correction automatique des quatre coins, reconnaissance d'écran, évitement intelligent des obstacles, correction trapézoïdale manuelle, réinitialisation de la correction trapézoïdale.




Configuration du réseau

Paramètres - Paramètres réseau - Paramètres WIFI, WIFI «ON», sélectionnez l'ID WIFI objectif et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet.




Réglage BT

Paramètres - Paramètre BT, BT « ON », cliquez sur Actualiser l'appareil et choisissez l'appareil cible à coupler.




Paramètres de langue

Paramètres - Paramètre de langue, entrez pour configurer la langue et sélectionnez la méthode de saisie.




Réglage de la date et de l'heure

Réglage - Réglage de la date et de l'heure, entrez la date, l'heure et utilisez le format 24 heures.




Autre paramètre

Paramètres - Autre paramètre, entrez pour obtenir le son des boutons, l'économiseur d'écran, l'arrêt programmé et la restauration des paramètres d'usine.




Économiseur d'écran

Paramètres - Autres paramètres - Économiseur d'écran, Réglage de la durée d'économiseur d'écran (Le projecteur passe en mode économiseur d'écran après la durée définie, en l'absence d'opération ou de lecture). Lorsque le projecteur passe en mode économiseur d'écran, vous pouvez le quitter en appuyant sur n'importe quelle touche.




Informations système

Paramètres - Informations système, accédez à la version de l'interface utilisateur, à la résolution, à la mémoire d'exécution, à l'espace de stockage, à la mise à niveau locale et à la mise à niveau en ligne.



HDMI™ Signal


Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, entrez HDMI ou Audio/Vidéo.



Écran sans fil

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) sont dans le même réseau local sans fil que ces appareils.

Opérations sur les appareils:
Écran d'accueil→Mes applications→ScreenCast→Ouvrir le servi ce ScreenCast →Activer la mise en miroir du téléphone→Conn exion.



Consignes de sécurité

• Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Lisez attentivement ces informations pour éviter tout problème. Le respect des consignes de sécurité prolongera la durée de vie du projecteur.

• Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation, et n'utilisez pas de fils, d'accessoires et d'autres périphériques endommagés.
• Le projecteur doit être tenu à l'écart des sources d'inflammation, des explosifs, des fortes interférences électromagnétiques (grandes stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc., ainsi que de la forte lumière ambiante (éviter la lumière directe du soleil).

• Ne couvrez pas les événements du projecteur.
• Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.

• Maintenez une ventilation adéquate et assurez-vous que les événements ne sont pas couverts pour éviter la surchauffe du projecteur.

• Lorsque le projecteur fonctionne, veuillez ne pas regarder directement dans l'objectif, la forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur.

• Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

• Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou sous tout objet lourd.

• Ne recouvrez pas d'autres matériaux souples sur le cordon d'alimentation.

• Ne chauffez pas le cordon d'alimentation.

• Évitez de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

Désavouer

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions présentées ici sont basées sur le produit réel. Soucieux d'améliorer les performances de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel, une réparation ou toute autre raison. Nous déclinons également toute responsabilité en cas de perte résultant de réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel, veuillez comprendre les éventuelles omissions inévitables.

HDMI™

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Attention:


Veuillez ne pas regarder directement l'objectif lors de la projection afin d'éviter toute irritation oculaire due à la forte lumière. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.

Merci pour votre achat! Besoin d'aide?

Veuillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notre équipe d'assistance à la marque (support@magcubic.com) afin d'obtenir une meilleure expérience, une réponse rapide et une assistance supplémentaire.

西班牙语【Español】

Proyector inteligente



HY350Max

※Guía de instalación rápida※


Atención

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.


1. El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
3. Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la potencia nominal especificada.
4. Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, ya que la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle una ligera molestia. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de un adulto.
5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá su vida útil y será peligroso.
6. Limpie regularmente las rejillas de ventilación del proyector; de lo contrario, el polvo podría causar problemas de refrigeración.
7. No utilice el proyector en entornos grasos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos pueden causar fallos de funcionamiento.
8. Manipule el proyector con cuidado durante el uso diario.
9. Desconecte la alimentación si no va a utilizar el proyector durante un periodo prolongado.
10. Las personas no profesionales tienen prohibido desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.

Descripción de la estructura

Este manual es solo de referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.



Control remoto BT Air




Atención: al reproducir un video, al presionar la tecla "⌂" se puede abrir la Configuración de pantalla, donde puede ajustar el Modo de imagen, el Contraste, el Tono, la Saturación y la Nitidez del video.

Calibración de la microderiva de la ardilla voladora:

Una vez conectado el control remoto a Bluetooth, mantenga presionados simultáneamente los botones "OK" e "INICIO" durante 2 segundos. La luz indicadora permanecerá encendida. Coloque el control remoto sobre el escritorio. Después de 5 segundos, la luz se apagará y la ardilla voladora estará calibrada correctamente.

Emparejamiento del control remoto Bluetooth



Nota: la interfaz correspondiente del control remoto Bluetooth, presione el botón "Entrada de voz" para que aparezca la guía correspondiente.


Wi-Fi

Para elegir la red y escribir la contraseña a la que desea conectarse.




App Store

En la App Store, las aplicaciones se instalan con un solo clic y se pueden usar directamente después de la instalación. Nuestra empresa también las comercializa, permitiendo a los usuarios obtenerlas y usarlas de forma fácil y cómoda.




Ajustes

Ingrese a Configuración de proyección, Configuración de red, Bluetooth, Administración de aplicaciones, Idioma, Fecha y hora, Otras configuraciones, Información del sistema.




Configuración de proyección

Configuración: Ajustes del proyector, acceder al modo de proyección, modo de instalación, escala digital, enfoque automático, corrección automática de cuatro esquinas, reconocimiento de pantalla, prevención inteligente de obstáculos, trapezoidal manual, restablecimiento de la corrección trapezoidal.




Configuración de red

Configuración - Configuración de red - Configuración WIFI, WIFI "ENCENDIDO", seleccione el ID WIFI objetivo e ingrese la contraseña para conectarse a Internet.




Configuración de BT

Configuración: Configuración de BT, BT “ ON ” , haga clic en Actualizar dispositivo y elija el dispositivo objetivo para emparejar.




Configuración de idioma

Configuración - Configuración de idioma, ingrese para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.




Configuración de fecha y hora

Configuración - Configuración de fecha y hora, ingrese fecha, hora y use el formato de 24 horas.




Otro entorno

Configuración - Otra configuración, ingrese para obtener el sonido del botón, el protector de pantalla, el apagado programado y restaurar la configuración de fábrica.




Protector de pantalla

Ajustes - Otros ajustes - Protector de pantalla, Ajuste del tiempo de protección (El proyector entrará en modo de protección de pantalla una vez transcurrido el tiempo establecido si no se realiza ninguna operación ni reproducción). Cuando el proyector entre en modo de protección de pantalla, puede salir pulsando cualquier tecla.




Información del sistema

Configuración: Información del sistema, ingrese a la versión de la interfaz de usuario, Resolución, Memoria en ejecución, Espacio de almacenamiento, Actualización local y Actualización en línea.



HDMI™ Señal

Después de conectar el proyector a otro dispositivo de salida, ingrese HDMI o Audio/Video.




Pantalla inalámbrica

Asegúrese de que los dispositivos Android (teléfono, tableta, etc.) estén en la misma LAN inalámbrica local que estos dispositivos

Operaciones en dispositivos:

Pantalla de inicio→Mis aplicaciones→ScreenCast→Abrir el servicio ScreenCast →Activar la duplicación de pantalla del teléfono→Conexión.



Instrucciones de seguridad

• Preste atención a la información importante sobre el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Lea esta información detenidamente para evitar problemas. Seguir las instrucciones de seguridad prolongará la vida útil del proyector.

• Por favor consulte con personal calificado para servicios de instalación y reparación, y no utilice cables, accesorios y otros periféricos dañados.

• El proyector debe mantenerse alejado de materiales inflamables, explosivos, interferencias electromagnéticas fuertes (grandes estaciones de radar, centrales eléctricas, subestaciones), etc., luz ambiental intensa (evitar la luz solar directa), etc.

• No cubra las rejillas de ventilación del proyector.

• Utilice el adaptador de corriente original.

• Mantenga una ventilación adecuada y asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.

• Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente, la luz intensa deslumbrará sus ojos y le provocará un ligero dolor.

• No doble ni arrastre el cable de alimentación.

• No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni de ningún objeto pesado.

• No cubra el cable de alimentación con otros materiales blandos.

• No caliente el cable de alimentación.

• Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.

Negar

Este manual contiene instrucciones generales. Las imágenes y funciones que se muestran en él deben corresponder al producto real. Nuestra empresa se dedica a mejorar el rendimiento del producto y se reserva el derecho de modificar las funciones y la interfaz descritas en este manual sin previo aviso.

Por favor, mantenga su dispositivo en buen estado. No nos responsabilizamos de ninguna pérdida causada por un mal funcionamiento del software/hardware, reparaciones o cualquier otro motivo. No nos responsabilizamos de ninguna pérdida derivada de reclamaciones de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por un ingeniero profesional. Por favor, comprenda cualquier omisión inevitable.

HDMI™

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Atención:


No mire directamente a la lente al proyectar para evitar que la luz intensa le dañe la vista. Los niños deben usar el proyector bajo la supervisión de un adulto.

¡Gracias por tu compra! ¿Necesitas ayuda?

Envíe un correo electrónico con el nombre del artículo adjunto a nuestro Equipo de soporte de marca (support@magcubic.com) para obtener una mejor experiencia, una respuesta rápida y más asistencia.

意大利语【Italiano】

Proiettore Intelligente



HY350Max

※Guida all'installazione rapida※


Attenzione

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.


1. Il proiettore non è resistente alla polvere né impermeabile.
2. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre il proiettore a pioggia e nebbia.
3. Utilizzare l'alimentatore originale. Il proiettore dovrebbe funzionare con la potenza nominale specificata.
4. Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente l'obiettivo, la luce intensa potrebbe causare un leggero abbagliamento e dolore. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.
5. Non coprire le prese d'aria del proiettore. Il surriscaldamento ridurrà la durata del proiettore e causerà pericolo.
6. Pulire regolarmente le prese d'aria del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti del sistema di raffreddamento.
7. Non utilizzare il proiettore in ambienti grassi, umidi, polverosi o fumosi. Olio o sostanze chimiche potrebbero causare malfunzionamenti.
8. Maneggiare con cura durante l'uso quotidiano.
9. Interrompere l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
10. È vietato ai non professionisti smontare il proiettore per test e manutenzione.

Descrizione della struttura

Il presente manuale è solo a scopo di riferimento. È soggetto a modifiche senza preavviso. L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.



Telecomando BT Air




Attenzione: durante la riproduzione di un video, premendo il tasto "⊞" è possibile visualizzare le impostazioni dello schermo, dove è possibile regolare la Modalità immagine, il Contrasto, la Tonalità, la Saturazione e la Nitidezza del video.

Calibrazione della micro-deriva dello scoiattolo volante :

Dopo aver connesso il telecomando al Bluetooth, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "OK" e "HOME" sul telecomando per 2 secondi. A questo punto, la spia luminosa rimarrà accesa. Quindi, appoggia il telecomando sulla scrivania. Dopo averlo tenuto fermo per 5 secondi, la spia si spegnerà e lo scoiattolo volante sarà calibrato correttamente.

Associazione del telecomando Bluetooth



Nota: per visualizzare la guida corrispondente dell'interfaccia del telecomando Bluetooth, premere il pulsante "Input vocale".


Wi-Fi

Per scegliere la rete e digitare la password a cui si desidera connettersi.




App Store

Sull'App Store, le applicazioni possono essere installate con un clic e utilizzate subito dopo l'installazione. La nostra azienda commercializza anche le applicazioni, consentendo agli utenti di scaricarle e utilizzarle in modo semplice e pratico.




Impostazioni

Accedere a Impostazioni proiezione, Impostazioni di rete, Bluetooth, Gestione applicazioni, Lingua, Data e ora, Altre impostazioni, Informazioni di sistema.



Impostazione della proiezione

Impostazioni - Impostazioni proiettore, accesso per configurare la modalità di proiezione, modalità di installazione, ridimensionamento digitale, messa a fuoco automatica, correzione automatica dei quattro angoli, riconoscimento dello schermo, aggiornamento intelligente degli ostacoli, correzione trapezoidale manuale, ripristino della correzione trapezoidale.




Impostazione di rete

Impostazioni - Impostazioni di rete - Impostazioni WIFI, WIFI "ON", selezionare l'ID WIFI obiettivo e immettere la password per connettersi a Internet.




Impostazione BT

Impostazioni - Impostazione BT, BT "ON", fare clic su Aggiorna dispositivo e scegliere il dispositivo obiettivo da associare.




Impostazione della lingua

Impostazioni - Impostazione lingua, accedi per impostare la lingua e selezionare il metodo di input.




Impostazione data e ora

Impostazioni - Impostazione data e ora, accedere a Data, Ora e utilizzare il formato 24 ore.




Altre impostazioni

Impostazioni - Altre impostazioni, accedi per ottenere Suono pulsante, Salvaschermo, Spegnimento temporizzato e Ripristina impostazioni di fabbrica.




Salvaschermo

Impostazioni - Altre impostazioni - Salvaschermo, Impostazione tempo salvaschermo (il proiettore entrerà in modalità salvaschermo una volta trascorso il tempo impostato se non vengono eseguite operazioni o riproduzioni). Quando il proiettore entra in modalità salvaschermo, è possibile uscirne premendo un tasto qualsiasi.




Informazioni di sistema

Impostazioni - Informazioni di sistema, accesso alla versione dell'interfaccia utente, risoluzione, memoria in esecuzione, spazio di archiviazione, aggiornamento locale e aggiornamento online.



HDMI™ Segnale

Dopo aver collegato il proiettore a un altro dispositivo di output, accedere a HDMI o Audio/Video.




Schermo wireless

Assicurarsi che i dispositivi Android (telefono, tablet, ecc.) siano nella stessa LAN wireless locale di questi dispositivi

Operazioni sui dispositivi:

Schermata iniziale→Le mie App→ScreenCast→Apri il servizio S
creenCast→Attiva il mirroring del telefono→Connessione.



Istruzioni di sicurezza

- Si prega di prestare attenzione alle informazioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione del proiettore. Leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Il rispetto delle istruzioni di sicurezza aumenterà la durata del proiettore.
- Per l'installazione e la riparazione, rivolgersi a personale qualificato e non utilizzare cavi, accessori e altre periferiche e danneggiati.
- Il proiettore deve essere tenuto lontano da fonti infiammabili, esplosive, forti interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, centrali elettriche, sottostazioni), ecc. Forte luce ambientale (evitare la luce solare diretta), ecc.

- Non coprire le prese d'aria del proiettore.
- Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale.

- Mantenere una ventilazione adeguata e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte per evitare il surriscaldamento del proiettore.
- Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente l'obiettivo, la luce intensa potrebbe causare danni agli occhi e un leggero dolore.

- Non piegare o trascinare il cavo di alimentazione.

- Non posizionare il cavo di alimentazione sotto il proiettore o sotto oggetti pesanti.

- Non coprire altri materiali morbidi sul cavo di alimentazione.

- Non riscaldare il cavo di alimentazione.

- Evitare di toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Disclaim

Questo manuale contiene istruzioni generali. Le immagini e le funzioni presenti in questo manuale si riferiscono al prodotto reale. La nostra azienda si impegna a migliorare le prestazioni del prodotto e ci riserviamo il diritto di modificare le funzioni e l'interfaccia descritte in questo manuale senza preavviso.

Si prega di conservare il dispositivo in modo appropriato. Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da un utilizzo improprio di software/hardware, da riparazioni o per qualsiasi altro motivo. Non siamo responsabili per eventuali perdite derivanti da reclami di terzi.

Il presente manuale è stato attentamente controllato da un ingegnere professionista, pertanto si prega di comprendere eventuali inevitabili omissioni.

HDMI™

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la veste grafica HDMI e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.




Attenzione:

Si prega di non guardare direttamente l'obiettivo durante la proiezione per evitare che la luce intensa possa danneggiare gli occhi. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.

Grazie per l'acquisto! Hai bisogno di aiuto? Invia un'e-mail con il nome dell'articolo al nostro team di supporto al marchio (support@magcubic.com) per ottenere un'esperienza migliore, una risposta rapida e ulteriore assistenza

俄语【Русский язык】

Умный проектор



HY350Max

※Краткое руководство по установке※



Внимание

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.


1. Проектор не является пыле- и водонепроницаемым.
2. Во избежание возгорания и поражения электрическим током не подвергайте проектор воздействию дождя и тумана.
3. Используйте оригинальный адаптер питания. Проектор должен работать при указанном номинальном напряжении.
4. Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив, так как яркий свет может вызвать резкую боль в глазах. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Нагрев сокращает срок службы проектора и представляет опасность.
6. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия проектора, иначе пыль может привести к сбоям в работе системы охлаждения.
7. Не используйте проектор в жирных, влажных, пыльных или задымленных помещениях. Попадание масла или химических веществ может привести к сбоям в работе.
8. Соблюдайте осторожность при ежедневном использовании.
9. Отключайте питание, если проектор не используется в течение длительного времени.
10. Неспециалистам запрещается разбирать проектор для тестирования и обслуживания.

Описание структуры

Данное руководство предназначено только для справки и. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации.



BT Воздух Удаленный




Внимание: При воспроизведении видео нажатие клавиши «» может вызвать настройки дисплея, где можно настроить режим изображения, контрастность, оттенки, насыщенность и резкость видео.

Калибровка микродрейфа летяги:

После подключения пульта ДУ к Bluetooth одновременно нажмите и удерживайте кнопки «OK» и «HOME» на пульте ДУ в течение 2 секунд. При этом индикатор загорится. Затем положите пульт ДУ на стол. Через 5 секунд индикатор погаснет, и летяга будет успешно откалибрована.

Сопряжение с пультом дистанционного управления Bluetooth



Примечание: соответствующий интерфейс пульта дистанционного управления Bluetooth. Нажмите кнопку «Голосовой ввод», чтобы открыть руководство по сопоставлению.


Wi-Fi

Чтобы выбрать сеть и ввести пароль, к которой вы хотите подключиться.




Магазин приложений

В App Store приложения устанавливаются одним кликом и доступны для использования сразу после установки. Наша компания также занимается продвижением приложений на рынке, позволяя пользователям легко и удобно получать и использовать их.




Настройки

Войдите в Настройки проекции, Настройки сети, Bluetooth, Управление приложениями, Язык, Дата и время, Другие настройки, Информация о системе.




Настройка проекции

Настройка — настройка проектора, вход в режим настройки проекции, режим установки, цифровое масштабирование, автофокусировка, автоматическая коррекция по четырём углам, распознавание экрана, интеллектуальное предотвращение препятствий, ручная коррекция трапеции, сброс коррекции трапеции.




Настройка сети

Настройки - Настройки сети - Настройки WIFI, WIFI «ВКЛ», выберите целевой идентификатор WIFI и введите пароль для подключения к Интернету.




Настройка BT

Настройки - настройка BT, BT «Вкл», нажмите «Обновить устройство» и выберите нужное устройство для сопряжения.




Настройка языка

Настройки - Настройки языка, войдите, чтобы настроить язык и выбрать способ ввода.




Установка даты и времени

Настройка - Настройка даты и времени, введите дату, время и используйте 24-часовой формат.




Другая обстановка

Настройки - Другие настройки, войдите, чтобы получить звук кнопок, заставку, отключение по времени и восстановление заводские настройки.




Заставка

Настройки — Другие настройки — Заставка, Настройка времени заставки (Проектор перейдет в режим заставки по истечении заданного времени при отсутствии каких-либо действий или воспроизведения). Когда проектор переходит в режим заставки, вы можете выйти из него, нажав любую клавишу.




Системная информация

Настройки — Информация о системе, введите версию пользовательского интерфейса, разрешение, оперативную память, место на диске, локальное обновление и онлайн-обновление.



HDMI™ Сигнал

После подключения проектора к другому выходному устройству выберите HDMI или Аудио/Видео.




Беспроводной экран

Убедитесь, что устройства Android (телефон, планшет и т. д.) находятся в той же локальной беспроводной сети с этими устройствами.

Операции на устройствах:

Главный экран→Мои приложения→ScreenCast→Открытый сервер ScreenCast →Включить зеркалирование телефона→Связь.



Инструкции по технике безопасности

• Обратите внимание на важную информацию, касающуюся эксплуатации и обслуживания проектора. Внимательно прочтите эту информацию, чтобы избежать проблем. Соблюдение правил безопасности продлит срок службы проектора.

• Для установки и ремонта обратитесь к квалифицированному персоналу. Не используйте поврежденные провода, аксессуары и другие периферийные устройства.

• Проектор следует размещать вдали от источников возгорания и взрывоопасных веществ, сильных электромагнитных помех (крупные радиолокационные станции, электростанции, подстанции) и т. д., сильного рассеянного света (избегайте прямых солнечных лучей) и т. д.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.

• Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания.

• Обеспечьте достаточную вентиляцию и убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, чтобы избежать перегрева проектора.

• Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив, яркий свет может бликовать в глазах и вызвать легкую боль.

• Не сгибайте и не тяните шнур питания.

• Не кладите шнур питания под проектор или тяжелые предметы.

• Не накрывайте шнур питания другими мягкими материалами.

• Не нагревайте шнур питания.

• Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками.

Отказ от ответственности

Данное руководство содержит общие инструкции. Изображения и функции в нем должны соответствовать фактическому продукту. Наша компания стремится к улучшению характеристик продукта и оставляет за собой право изменять функции и интерфейс продукта, описанные в данном руководстве, без предварительного уведомления.

Пожалуйста, храните устройство надлежащим образом. Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные неработоспособностью программного/аппаратного обеспечения, ремонтом или любыми другими причинами. Мы не несем ответственности за любые убытки, возникшие по иском третьих лиц.

Данное руководство было тщательно проверено профессиональным инженером, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к возможному неизбежному упущениям.

HDMI™

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.




Внимание:

Пожалуйста, не смотрите прямо в объектив во время проецирования, чтобы предотвратить повреждение глаз ярким светом. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.

Спасибо за покупку! Нужна помощь? Пожалуйста, отправьте электронное письмо с указанием названия товара в нашу службу поддержки бренда (support@magcubic.com), чтобы получить лучший опыт, быстрый ответ и дальнейшую помощь.

日本語【日本語】

スマートプロジェクター



HY350Max

※クイック・インストール・ガイド※



安全注意事項

ご使用前に必ずお読みいただき、将来の参照用に保管してください。


1. 本製品は防塵・防水仕様ではありません。
2. 火災・感電のリスクを軽減するため、雨・霧・湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
3. 付属の純正電源アダプターをご使用ください。指定の定格電源でのみ動作します。
4. 動作中はレンズを直接覗き込まないでください。強い光が点滅し、目の痛みや損傷の原因となります。小児のご使用時は必ず成人の監督が必要です。
5. 通気孔をふさがないでください。過熱による寿命短縮や発火の危険があります。
6. 通気孔のほこりは定期的に清掃してください。堆積すると冷却機能が低下し故障の原因となります。
7. 以下の環境では使用禁止：油が多い場所・多湿環境・粉塵の多い場所・煙が発生する場所。※油・化学薬品は内部回路を腐食させ故障を招きます。
8. 取り扱い時は衝撃・落下に十分ご注意ください。
9. 長期使用しない場合は電源プラグを抜いて保管してください。
10. 点検・修理はメーカー認定技術者以外が行うことを厳禁。

構造説明

本マニュアルは参考資料です。予告なく仕様・外観が変更されることがあります。当社は最終的な解釈権を留保します。



エアリモート



注意：動画を再生中に“”キーを押すと表示設定が表示され、動画の画面モード、コントラスト、色合い、彩度、シャープネスを調整できます。

飛鼠マイクロドリフトのキャリブレーション方法：
Bluetooth接続後、リモコンの「OK」ボタンと「HOME」ボタンを同時に2秒間長押ししてください。インジケータランプが点灯した状態になります。その後、リモコンを平らな机の上に置き、5秒間動かさずそのままにしてください。ランプが消えれば、キャリブレーションは完了です。

Bluetooth リモコンのペアリング



注意: Bluetooth リモコンのマッチングインターフェースでは、「音声入力」ボタンを押すとマッチングガイドが表示されます


Wi-Fi

接続したいネットワークを選択し、パスワードを入力してください。




App Store

App Storeでは、アプリケーションをワンクリックでインストールでき、インストール後すぐに使用可能です。当社製品も同様に、ユーザーがアプリケーションを簡単かつ便利に入手・利用できるようにしています。




設定

ネットワーク設定、Bluetooth、ネットワーク設定に入る、BT設定に入る、投影設定、言語とキーボード、アプリケーション設定、日付と時刻設定、その他の設定、端末情報。




投影設定

[設定]>[プロジェクター設定]の順に進み、以下の設定が可能です：設置モード、デジタルズーム、画面ズーム、自動台形補正、初期角度補正、手動台形補正、台形補正をリセット。




ネットワーク設定

[設定]>[ネットワーク設定]>[ワイヤレスネットワーク]の順に進み、Wi-Fiを「ON」にします。目的のWi-Fiネットワーク (SSID) を選択し、パスワードを入力してインターネットに接続します。




BT設定

[設定]>[BT設定]の順に進み、Bluetoothを「ON」にします。
「デバイスを更新」をクリックし、目的のデバイスを選択してペアリングします。




言語設定

[設定]>[言語とキーボード]>[言語設定]の順に進み、表示言語の設定や入力方式の選択が行えます。




日付と時刻設定

[設定]>[日付と時刻設定]で以下の設定が可能です：自動時刻設定、日付、時刻、タイムゾーン、24時間表示。




その他の設定

[設定]>[その他の設定]で以下の設定が可能です：ボタン音、スクリーンセーバー、スケジュール電源オフ、工場出荷状態に戻す。




スクリーンセーバー

[設定]>[その他の設定]>[スクリーンセーバー]でスクリーンセーバーの開始時間を設定できます（無操作状態または再生停止状態が設定時間続くと、プロジェクターはスクリーンセーバーモードに入ります）。スクリーンセーバーモード中は、任意のキーを押すと解除されます。




システム情報

設定・システム情報では、UIバージョン、解像度、動作メモリ、ストレージ容量、ローカルアップグレード、オンラインアップグレードが表示されています。




HDMI™ 信号入力

プロジェクターを外部出力機器に接続後、HDMIまたはA/V 入力に切替えます。



無線画面共有

Androidデバイス（スマートフォン、タブレットなど）が、プロジェクターと同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。



安全上のご注意

- プロジェクターの操作および保守管理に関する重要な情報にご注意ください。問題避けるため、これらの情報をよくお読みください。安全指示に従うことで、プロジェクターの寿命を延ばすことができます。
- 設置や修理は必ず資格を持った技術者に依頼してください。損傷したケーブル、アクセサリ、その他周辺機器は使用しないでください。
- プロジェクターは以下の場所から遠ざけて設置してください：可燃物・爆発物の近く、強力な電磁妨害源（大型レーダー基地、発電所、変電所など）、強い環境光（直射日光を避ける）
- プロジェクターの通気口を塞がないでください。
- 十分な換気を確保し、通気口が塞がれていないことを確認してください（過熱防止のため）。
- 純正の電源アダプターをご使用ください。
- 電源コードを曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 電源コードをプロジェクターや重い物の下に置かないでください。
- 電源コードの上に柔らかな物を置かないでください。
- 電源コードを加熱しないでください。
- 濡れた手で電源アダプターに触れないでください。
- プロジェクター作動中は、レンズを直接覗き込まないでください。強い光で目がくらみ、軽い痛みを感じる場合があります。

免責事項

本マニュアルは一般的な説明書であり、掲載されている画像や機能は実際の製品と異なる場合があります。当社は製品性能の向上に努めておりますが、予告なしに製品の機能やインターフェースを変更する権利を留保します。

製品は適切に保管・管理してください。ソフトウェア／ハードウェアの誤操作、修理、その他の理由によるいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。また、第三者からの請求についても同様です。

本マニュアルは専門技術者により慎重に確認されていますが、記載内容に誤りや抜けがある可能性があることをご了承ください。

HDMI™

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



ご注意
投影中はレンズを直接覗き込まないでください。
強い光が目には損傷を与える可能性があります。
お子様をご使用になる場合は、必ず保護者の監督のもとで操作してください。ご購入ありがとうございます
お困りのことがございましたら、下記までご連絡ください：サポートメール：support@magcubic.com
ご連絡時には商品名を明記ください
迅速な対応とより良いサポートをご提供するため、上記情報をご記載いただけますようお願い申し上げます。