Smart Projector



※Quick Installation Guide※

Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

1.The projector is non dustproof or waterproof.

2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.

3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.

4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.

5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.

6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.

7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.

8.Please handle with care during daily use.

9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.

10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. Hotack reserves the right of final interpretation.







Remote Component and Functions



Bluetooth remote controller pairing

Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press"Voice Input" button to bring up the matching guide.

Select your Language

App Store

In the App Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation. Our company also brings the applications to the market, enabling users to obtain and use them easily and conveniently.



Settings

Enter to setup Networking, Bluetooth, Language, Other Setting, Projection,Audio,Date And Time



Networking Setting

Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI "ON",select objective WIFI ID and input password to connect internet.

BT Setting

Settings - BT setting, BT "ON", click Refresh Device and choose objective device to pair.

Language Setting

Settings - Language Setting, enter to setup language and select input method.



Other Setting

Setting - Other Setting, enter to get Application setting, Factory Reset Setting, and Developer opinions.



Projection Setting

Setting - Projector setting, enter to setup projection mode, keystone correction.



Audio Setting

Setting - Audio setting, enter to adjust volume.



Date And Time Setting

Setting - Date And Time Setting, enter to setup timezone, timeformat, dateformat, date and time.

HDMI™ Signal

After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.

Wireless Screen

Ensure that Android devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen →Applications →ScreenCast →Open ScreenCast service →Turn on the phone mirroring →Connection.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
• This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference, and
• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and.
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:"Le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Operation of this device in the band 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.
Le fonctionnement de cet appareil dans la bande 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.

Safety instructions

• Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
• Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.
• Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations) ,etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.
• Do not cover projector vents.
• Please use the original power adapter.
• Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating
• When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.
• Do not bend or drag the power cord.
• Do not put power cord under projector or any heavy objects.
• Do not cover other soft materials on power cord.
• Do not heat the power cord.
• Avoid touching power adaptor with wet hands.

Attention:

Thanks for purchasing!
Need help?
Please send email inclose item name to our Brand Support Team (support@magcubic.com), in order to get better experience, prompt reply and further assistance.

(EN-HY32020241127)

Smart Projector



※Kurzanleitung zur Installation※

Achtung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Verwendung auf.

1. Der Projektor ist weder staubdicht noch wasserdicht.
2. Um das Risiko von Feuer und Stromschlag zu verringern, setzen Sie den Projektor nicht Regen und Nebel aus.
3. Bitte verwenden Sie das Originalnetzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung funktionieren.
4. Wenn der Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in die Linse, das starke Licht kann Ihre Augen blitzen lassen und leichte Schmerzen verursachen. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
5. Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Erhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
6. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da Staub sonst zu Störungen der Kühlung führen kann.
7. Verwenden Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien führen zu Störungen.
8. Bitte gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.
9. Bitte schalten Sie den Strom ab, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird.
10. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

Strukturbeschreibung

Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Es kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hotack behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.





Fernbedienungskomponente und -funktionen



Bluetooth-Fernbedienung koppeln

Hinweis: Die passende Schnittstelle der Bluetooth-Fernbedienung. Drücken Sie die Taste „Spracheingabe", um die passende Anleitung aufzurufen.

Wählen Sie Ihre Sprache

App Store

Im App Store können Anwendungen mit einem Klick installiert und direkt nach der Installation genutzt werden. Unser Unternehmen bringt die Anwendungen auch auf den Markt, sodass Benutzer sie einfach und bequem erhalten und nutzen können.



Einstellungen

Eingabe zum Einrichten von Netzwerk, Bluetooth, Sprache, anderen Einstellungen, Projektion, Audio, Datum und Uhrzeit



Netzwerkeinstellungen

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WLAN-Einstellungen, WLAN „EIN", wählen Sie das gewünschte WLAN-ID aus und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

BT-Einstellungen

Einstellungen - BT-Einstellungen, BT „EIN", klicken Sie auf Gerät aktualisieren und wählen Sie das gewünschte Gerät zum Koppeln aus.

Spracheinstellung

Einstellungen - Spracheinstellung, eingeben, um die Sprache einzurichten und die Eingabemethode auszuwählen.



Andere Einstellung

Einstellung - Andere Einstellung, eingeben, um Anwendungseinstellungen, Einstellungen für Werksreset und Entwicklermeinungen zu erhalten.



Projektionseinstellungen

Einstellungen - Projektoreinstellungen, eingeben, um Projektionsmodus und Trapezkorrektur einzurichten.



Audioeinstellungen

Einstellungen - Audioeinstellungen, eingeben, um Lautstärke anzupassen



Datums- und Zeiteinstellung

Einstellung - Datums- und Zeiteinstellung, geben Sie Zeitzone, Zeitformat, Datumsformat, Datum und Uhrzeit ein.

HDMI™ Signal

Nachdem Sie den Projektor an ein anderes Ausgabegerät angeschlossen haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.



Drahtloser Bildschirm

Stellen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad usw.) im selben lokalen drahtlosen LAN wie diese Geräte befinden.

Vorgänge auf Geräten:
Startbildschirm →Anwendungen->ScreenCast >ScreenCast-Dienst öffnen >Telefonspiegelung einschalten >Verbindung.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

•Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
•Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
•Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als der Empfänger.
•Bei Bedarf den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.
•Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln.
•Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
•Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
•Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

IC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und.
(2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

- French:"Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

IC-Strahlenbelastungserklärung:
Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten IC-Strahlenbelastungsgrenzwerten. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
FCC-Strahlenbelastungserklärung:
Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerten. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Déclaration d'exposition aux radiations IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Der Betrieb dieses Geräts im Band 5150-5250 MHz ist nur auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt. Der Betrieb dieses Geräts im 5150-5250-MHz-Band ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch enthält allgemeine Anweisungen. Die Abbildungen und Funktionen in diesem Handbuch müssen dem tatsächlichen Produkt entsprechen. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Produktleistung zu verbessern. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und -schnittstellen ohne Vorankündigung zu ändern.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die durch falsche Bedienung von Software/Hardware oder Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste durch Ansprüche Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Ingenieur sorgfältig geprüft. Bitte haben Sie Verständnis für etwaige unvermeidliche Auslassungen.

Sicherheitshinweise

• Bitte beachten Sie wichtige Informationen zum Betrieb und zur Wartung des Projektors. Sie sollten diese Informationen sorgfältig lesen, um Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise verlängert die Lebensdauer des Projektors.
• Wenden Sie sich für Installations- und Reparaturdienste an qualifiziertes Personal und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile und andere Peripheriegeräte.
• Der Projektor sollte von brennbaren, explosiven, starken elektromagnetischen Störungen (große Radarstationen, Kraftwerke, Umspannwerke) usw. ferngehalten werden. Starkem Umgebungslicht (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden) usw.
• Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab.
• Verwenden Sie bitte das Originalnetzteil.
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.
• Schauen Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in die Linse, das starke Licht kann Ihre Augen blitzen lassen und leichte Schmerzen verursachen.
• Knicken oder ziehen Sie das Netzkabel nicht.
• Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder schwere Gegenstände.
• Decken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien ab.
• Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
• Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.

Achtung:

**Danke für Ihren EinkaufBrauchen Sie Hilfe?
Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem
Namen des Artikels an
unserBrand Support Team(support@magcubic.com),
um ein besseresErlebnis, eine schnelle
Antwort und weitere Unterst%tzung zuerhalten.**

(EN-HY320202241127)

Projecteur intelligent



※Guide d'installation rapide※

Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

1. Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ni à l'eau.
2. Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner sous l'alimentation électrique nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, la forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'adultes.
5. Ne couvrez pas les évents du projecteur. La chaleur réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
6. Nettoyez régulièrement les évents du projecteur, sinon la poussière peut provoquer un dysfonctionnement du refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoqueront un dysfonctionnement.
8. Veuillez le manipuler avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
9. Veuillez couper l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur à des fins de test et d'entretien.

Description de la structure

Ce manuel est fourni à titre de référence uniquement. Il est sujet à modification sans préavis. Hotack se réserve le droit d'interprétation finale.







Composant et fonctions de la télécommande



Couplage de la télécommande Bluetooth

Remarque : l'interface de correspondance de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Entrée vocale » pour afficher le guide de correspondance.

Sélectionnez votre langue

App Store

Dans l'App Store, les applications peuvent être installées en un clic et utilisées directement après l'installation. Notre société met également les applications sur le marché, permettant aux utilisateurs de les obtenir et de les utiliser facilement et commodément.



Paramètres

Accédez à la configuration du réseau, du Bluetooth, de la langue, des autres paramètres, de la projection, de l'audio, de la date et de l'heure



Paramètre réseau

Paramètres - Paramètre réseau - Paramètre WIFI, WIFI = ON =, sélectionnez ID WIFI objectif et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet.

Paramètre BT

Paramètres - Paramètre BT, BT = ON =, cliquez sur Actualiser l'appareil et choisissez l'appareil objectif à associer.

Paramètre de langue

Paramètres - Paramètre de langue, entrez pour configurer la langue et sélectionner la méthode de saisie.



Autre paramètre

Paramètres - Autre paramètre, entrez pour obtenir les paramètres de l'application, les paramètres de réinitialisation d'usine et les avis des développeurs.



Paramètre de projection

Paramètre - Paramètre du projecteur, entrez pour configurer le mode de projection, la correction du trapèze.



Paramètre audio

Paramètre - Paramètre audio, entrez pour régler le volume



Réglage de la date et de l'heure

Réglage - Réglage de la date et de l'heure, entrez pour configurer le fuseau horaire, le format de l'heure, le format de la date, la date et l'heure.

HDMI™ Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, entrez HDMI ou Audio/Vidéo.

Écran sans fil

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) se trouvent sur le même réseau local sans fil que ces appareils

Opérations sur les appareils :
Écran d'accueil → Applications -> ScreenCast > Ouvrir le service ScreenCast > Activer la mise en miroir du téléphone > Connexion.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
• Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
• Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
• Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
• Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Avertissement : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

IC Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and.
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:"Le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Déclaration d'exposition aux radiations IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance

minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps

Déclaration d'exposition aux radiations IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Le fonctionnement de cet appareil dans la bande 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement. Le fonctionnement de cet appareil dans la bande 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Avertissement

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions de ce manuel doivent être conformes au produit réel. Notre société s'efforce d'améliorer les performances du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface du produit décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel ou par une réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables de toute perte résultant de réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel. Veuillez comprendre toute omission inévitable.

Consignes de sécurité

• Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Vous devez lire attentivement ces informations pour éviter les problèmes. Le respect des consignes de sécurité augmentera la durée de vie du projecteur.
• Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation, et n'utilisez pas de câbles, accessoires et autres périphériques endommagés.
• Le projecteur doit être tenu à l'écart des sources inflammables, explosives, des fortes interférences électromagnétiques (grandes stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc. Une forte lumière ambiante (évitez la lumière directe du soleil), etc.
• Ne couvrez pas les évents du projecteur.
• Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.
• Maintenez une ventilation adéquate et assurez-vous que les évents ne sont pas couverts pour éviter la surchauffe du projecteur.
• Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, la forte lumière fera clignoter vos yeux et provoquera une légère douleur.
• Ne pliez pas et ne tirez pas le cordon d'alimentation.
• Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou tout objet lourd.
• Ne couvrez pas d'autres matériaux souples sur le cordon d'alimentation.
• Ne chauffez pas le cordon d'alimentation.
• Évitez de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

Attention :

Grazie per l'acquisto?!Hai bisogno di aiuto?
Si prega di inviare un'e-mail con il
nome dell'articolo al nostroteam di supporto del
marchio (support@magcubic.com)per una migliore
esperienza, una risposta rapida eassistenza supplementare.

(EN-HY32020241127)

Proyector inteligente



※Guía de instalación rápida※

Atención

Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.

1. El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
3. Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la fuente de alimentación nominal especificada.
4. Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente, la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle un ligero dolor. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de adultos.
5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá la vida útil del proyector y causará peligro.
6. Limpie periódicamente las rejillas de ventilación del proyector, ya que el polvo puede provocar un mal funcionamiento del sistema de refrigeración.
7. No utilice el proyector en entornos grasosos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos pueden provocar un mal funcionamiento.
8. Manipúlelo con cuidado durante el uso diario.
9. Desconecte la alimentación si el proyector no va a utilizarse durante un tiempo prolongado.
10. Las personas no profesionales tienen prohibido desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.

Descripción de la estructura

Este manual es solo para referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. Hotack se reserva el derecho de interpretación final.





Componentes y funciones del control remoto



Emparejamiento del control remoto Bluetooth

Nota: la interfaz correspondiente del control remoto Bluetooth. Presione el botón "Entrada de voz" para que aparezca la guía correspondiente.

Seleccione su idioma

App Store

En la App Store, las aplicaciones se pueden instalar con un solo clic y se pueden usar directamente después de la instalación. Nuestra empresa también lleva las aplicaciones al mercado, lo que permite a los usuarios obtenerlas y usarlas de manera fácil y cómoda.



Configuración

Ingrese para configurar Redes, Bluetooth, Idioma, Otros ajustes, Proyección, Audio, Fecha y hora



Configuración de red

Configuración - Configuración de red - Configuración WIFI, WIFI "ON", seleccione el ID WIFI objetivo e ingrese la contraseña para conectarse a Internet.

Configuración de BT

Configuración - Configuración de BT, BT "ON", haga clic en Actualizar dispositivo y elija el dispositivo objetivo para emparejar.

Configuración de idioma

Configuración - Configuración de idioma, Ingrese para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.



Otra configuración

Configuración -Otra configuración, Ingrese para obtener la configuración de la aplicación, la configuración de restablecimiento de fábrica y las opiniones del desarrollador.



Configuración de proyección

Configuración: configuración del proyector, ingrese para configurar el modo de proyección, corrección trapezoidal.



Configuración de audio

Configuración: configuración de audio, ingrese para ajustar el volumen



Configuración de fecha y hora

Configuración: configuración de fecha y hora, ingrese para configurar la zona horaria, el formato de hora, el formato de fecha, la fecha y la hora.

HDMI™ Signal

Después de conectar el proyector a otro dispositivo de salida, ingrese HDMI o Audio/Video.



Pantalla inalámbrica

Asegúrese de que los dispositivos Android (teléfono, tableta, etc.) estén en la misma LAN inalámbrica local que estos dispositivos

Operaciones en los dispositivos:
Pantalla de inicio → Aplicaciones-> ScreenCast > Abrir el servicio ScreenCast > Activar la duplicación de pantalla del teléfono > Conexión.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

•Reorientar o reubicar la antena receptora.
•Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
•Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
•Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.
•El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
•Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
•Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias y.
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

- French:"Le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Declaración de exposición a la radiación IC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
Declaración de exposición a la radiación de la FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Déclaration d'exposition aux radiations IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

El funcionamiento de este dispositivo en la banda de 5150-5250 MHz está restringido únicamente al uso en interiores. El funcionamiento de este dispositivo en la banda de 5150-5250 MHz está limitado únicamente al uso en interiores.

Descargo de responsabilidad

Este manual es una guía general. Las imágenes y funciones de este manual deben estar sujetas al producto real. Nuestra empresa se dedica a mejorar el rendimiento del producto. Nos reservamos el derecho de modificar las funciones y la interfaz del producto descritas en este manual sin previo aviso.

Conserve su dispositivo de forma adecuada. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por un funcionamiento incorrecto del software o hardware, por reparaciones o por cualquier otro motivo. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida o reclamación de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por un ingeniero profesional. Por favor, comprenda que puede haber omisiones inevitables.

Instrucciones de seguridad

• Preste atención a la información importante relacionada con el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Lea esta información detenidamente para evitar problemas. Si sigue las instrucciones de seguridad, aumentará la vida útil del proyector.
• Consulte con personal calificado para los servicios de instalación y reparación, y no utilice cables, accesorios ni otros periféricos dañados.
• El proyector debe mantenerse alejado de materiales inflamables, explosivos, interferencias electromagnéticas fuertes (estaciones de radar grandes, centrales eléctricas, subestaciones), etc. Luz ambiental fuerte (evite la luz solar directa), etc.
• No cubra las rejillas de ventilación del proyector.
• Utilice el adaptador de corriente original.
• Mantenga una ventilación adecuada y asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.
• Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, la luz intensa le hará destellar los ojos y le provocará un ligero dolor.
• No doble ni arrastre el cable de alimentación.
• No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni de ningún objeto pesado.
• No cubra el cable de alimentación con otros materiales blandos.
• No caliente el cable de alimentación.
• Evite tocar el adaptador de alimentación con las manos mojadas.

Atención:

¡Gracias por comprar! ¡Necesita ayuda?
Envíe un correo electrónico con el nombre delarticulo adjunto a nuestro Equipo de soportede marca (support@magcubic.com) para obteneruna mejor experiencia, una respuesta rápida ymás asistencia

(EN-HY32020241127)

Proiettore intelligente



※Guida di installazione rapida※

Attenzione

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.
1.Il proiettore non è antipolvere né impermeabile.
2.Per ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche, non e sporre il proiettore a pioggia e nebbia.
3.Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale. Il proiettore dovrebbe funzionare con l'alimentazione nominale specificata.
4.Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente nell'obiettivo, la luce intensa lampeggerà negli occhi e causerà un leggero dolore. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.
5.Non coprire le prese d'aria del proiettore. Il riscaldamento ridurrà la durata del proiettore e causerà pericolo.
6.Pulire regolarmente le prese d'aria del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti del raffreddamento.
7.Non utilizzare il proiettore in ambienti unti, umidi, polverosi o fumosi. Olio o sostanze chimiche potrebbero causare malfunzionamenti.
8.Maneggiare con cura durante l'uso quotidiano.
9.Interrompere l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
10. È vietato ai non professionisti smontare il proiettore per test e manutenzione.

Descrizione della struttura

Questo manuale è solo di riferimento. È soggetto a modifiche senza preavviso. Hotack si riserva il diritto di interpretazione finale.



Rotella di messa a fuoco

Componente remoto e funzioni



Associazione del telecomando Bluetooth

Nota: l'interfaccia corrispondente del telecomando Bluetooth, premere il pulsante "Input vocale" per visualizzare la guida corrispondente.

Selezionare la lingua



App Store

Nell'App Store, le applicazioni possono essere installate con un clic e possono essere utilizzate direttamente dopo l'installazione. La nostra azienda porta anche le applicazioni sul mercato, consentendo agli utenti di ottenerle e utilizzarle facilmente e comodamente.



Impostazioni

Entra per configurare Rete, Bluetooth, Lingua, Altre impostazioni, Proiezione, Audio, Data e ora



Impostazioni di rete

Impostazioni - Impostazioni di rete - Impostazioni WIFI, WIFI™ON™, seleziona l'ID WIFI obiettivo e inserisci la password per connetterti a Internet.

Impostazioni BT

Impostazioni - Impostazioni BT, BT™ON™, fai clic su Aggiorna dispositivo e scegli il dispositivo obiettivo da associare.

Impostazione lingua

Impostazioni - Impostazione lingua, accedi per impostare la lingua e selezionare il metodo di input.



Altre impostazioni

Impostazione - Altre impostazioni, accedi per ottenere Impostazioni applicazione, Impostazioni ripristino impostazioni di fabbrica e Opinioni sviluppatore.



Impostazioni di proiezione

Impostazioni - Impostazioni proiettore, accedi per impostare la modalità di proiezione, correzione trapezoidale.



Impostazioni audio

Impostazioni - Impostazioni audio, accedi per regolare il volume



Impostazione data e ora

Impostazione - Impostazione data e ora, accedi per impostare fuso orario, formato ora, formato data, data e ora.

HDMI™ Signal

Dopo aver collegato il proiettore a un altro dispositivo di output, accedi a HDMI o Audio/Video.



Schermo wireless

Assicurati che i dispositivi Android (telefono, tablet, ecc.) siano nella stessa LAN wireless locale di questi dispositivi

Operazioni sui dispositivi:
Schermata iniziale →Applicazioni->ScreenCast >Apri servizio ScreenCast >Attiva mirroring telefono >Connessione.

Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

•Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
•Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
•Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
•Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
•Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.
•Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
•Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
•Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
Avvertenza: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada.
Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze e.
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

- French:"Le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et.
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni IC:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.
Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo

Déclaration d'exposition aux radiations IC :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Il funzionamento di questo dispositivo nella banda 5150-5250 MHz è limitato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi. Il funzionamento di questo apparecchio nella banda 5150-5250 MHz è limitato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi.

Disclaimer

Questo manuale contiene istruzioni generali. Le immagini e le funzioni in questo manuale devono essere soggette al prodotto effettivo. La nostra azienda si impegna a migliorare le prestazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare le funzioni del prodotto e l'interfaccia descritte in questo manuale senza preavviso.

Si prega di conservare il dispositivo in modo appropriato.
Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da un funzionamento errato di software/hardware o riparazioni o per qualsiasi altro motivo. Non siamo responsabili per eventuali perdite di reclami di terze parti.

Questo manuale è stato attentamente controllato da un ingegnere professionista, si prega di comprendere eventuali omissioni inevitabili.

Istruzioni di sicurezza

• Prestare attenzione alle informazioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione del proiettore. Leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Seguire le istruzioni di sicurezza aumenterà la durata del proiettore.
• Consultare personale qualificato per i servizi di installazione e riparazione e non utilizzare fili, accessori e altre periferiche danneggiati.
• Tenere il proiettore lontano da fonti infiammabili, esplosive, forti interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, centrali elettriche, sottostazioni), ecc. Forte luce ambientale (evitare la luce solare diretta), ecc.
• Non coprire le prese d'aria del proiettore.
• Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale.
• Mantenere una ventilazione adeguata e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte per evitare il surriscaldamento del proiettore
• Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente nell'obiettivo, la luce forte farà lampeggiare gli occhi e causerà un leggero dolore.
• Non piegare o trascinare il cavo di alimentazione.
• Non mettere il cavo di alimentazione sotto il proiettore o altri oggetti pesanti.
• Non coprire altri materiali morbidi sul cavo di alimentazione.
• Non riscaldare il cavo di alimentazione.
• Evitare di toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Attenzione:

Grazie per l'acquisto?!Hai bisogno di aiuto?
Si prega di inviare un'e-mail con il
nome dell'articolo al nostroteam di supporto
del marchio (support@magcubic.com)per una migliore
esperienza, una risposta rapida eassistenza supplementare

(EN-HY320202241127)