

User Manual

Safety Instructions

Read all instructions before you use this device. Do not make any changes or create settings that are not described in this manual. If physical damage, loss of data or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the device to rain or moisture. Objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this device.
2. Do not place this device on soft surfaces such as tablecloths or carpets, otherwise the device could be a fire hazard.
3. Do not place this device in areas susceptible to excessive dust and dirt or near any appliance generating a strong magnetic field.
4. To prevent overheating, do not block or clog the ventilation holes.
5. Never place this device in a confined space. Always leave enough space around this device for ventilation.
6. Protect this device from overexposure to direct sunlight, heat, large temperature fluctuations and moisture. Avoid extreme temperatures.
7. When this device is running for a long period of time, the surface may become hot. Shut it down immediately and unplug the charger. Resume operation after this device has cooled down.
8. Always handle this device with care. Avoid touching the lens. Do not allow children to handle the device without supervision.
9. Use attachments or accessories specified by the manufacturer only.
10. Avoid extreme vibration as it may damage the internal components.

Package List

Projector × 1

Remote Control × 1
(Batteries are not included)

Power Cable × 1

Projector User Manual × 1

Overview





Tips:

1. Blurry Image
   Go to Settings - Display - Auto Keystone Correction - Turn on the Auto Keystone Correction or enter Manual Keystone to adjust the image.
   Press the focus button on remote control to get the best clarity.
2. Mounting Hole
   Adopting a single mounting hole dual-use design, the projector is compatible with the standard camera tripod and 1/4 inch screw projector tripod stand.

Remote Control



Attention:

1. Do not submerge the remote control in the water.
2. Do not put the remote control near fire or in wet or hot places.
3. Do not use old and new batteries together in the remote control.
4. Please take the batteries out if not using the remote control for a long time to avoid battery leakage.
5. Please point the remote control toward the IR receiver.
6. Please use the remote control within 6 meters distance and 30 degree angle.

Getting Started



Plug the power cable to the projector.
Press power button to turn on the projector.

Use the manual focus by pressing the "Focus" button on the remote control.

Tips:
Make sure the projector is horizontal to the projector screen.

Cleaning Method

1. Get the screwdriver ready, unscrew the screws.

2. Clean the projector by the cotton swab.

3. Reinstall the bottom cover after cleaning.

Network Setting

Settings - Network - Wifi Enable > Turn on Wifi Enable. Choose the network and type the password that you want to connect to.



Bluetooth Setting

Settings - Bluetooth- Bluetooth Enable > Select Refresh to search and pair the device that you want to connect to.



Display Setting

Settings - Display > Set the brightness & color, keystone correction, focus, smart recognition, screen scaling, projection mode.

Note: Without the built-in camera, the device has no auto focus & obstacle recognition & screen recognition function, please focus it by pressing the focus button on the remote control. Besides, it supports vertically up and down auto keystone correction.

Screen Scaling

Settings - Display - Screen Scaling > Support to adjust the aspect ratio according to your application scenario.



Projection Mode

Settings - Display - Projection Mode > Select different mode according to your application scenario. Four modes are available < Front Projection, Rear Front Projection, Front Ceiling Projection, Rear Ceiling Projection >.

Audio Setting

Settings - Audio > Turn on sound effects to turn on the prompt tone of remote control.

Input Signal

Settings - Input Signal > Switch to HDMI signal source.



General Setting

Settings - General > Check the device name, set the menu disappears & device mode, open or close the Bluetooth speaker, check the app settings.

Screen Mirroring

Click Application on the homepage → Find and click ScreenCast → Share your device screen to this projector according to different mirroring methods.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation.Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to thefollowing two conditions:
(1)This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesiredoperation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes auxRSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.Lexploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interferences susceptibles de provoquerun fonctionnement indésirable de l'appareil.l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b)/nmb - 3 (b)
This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 andcompliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian nformation on RF exposure andcompliance.cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr -102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des donnéescanadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolledenvironment.Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour unenvironnement non contrôlé.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Thanks for purchasing!
Need help?
Please send email inclose item name to our Brand Support Team (support@magcubic.com), in order to get better experience, prompt reply and further assistance.

Company Official Website : https://magcubic.com/

L018AQ030924



Manual del Usuario

Instrucciones de Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Si se producen lesiones físicas, pérdida de datos o daños causados por no seguir las instrucciones, no se aplicará la garantía.

1. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad. Objetos llenos No coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. sobre el aparato.
2. No coloque este aparato sobre superficies blandas como manteles o alfombras. No coloque el aparato sobre superficies blandas, como manteles o alfombras. riesgo de incendio.
3. No coloque este aparato en lugares que puedan estar excesivamente polvorientos o sucios, ni cerca de equipos que generen un fuerte campo magnético.
4. Para evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni obstruya los los orificios de ventilación.
5. Nunca coloque este dispositivo en un espacio confinado. Deje siempre suficiente espacio alrededor del dispositivo pour la ventilation.
6. Proteja el dispositivo de la sobreexposición a la luz solar directa, el calor, las fluctuaciones severas de temperatura y la humedad. Evite las temperaturas extremas.
7. Cuando este aparato se utiliza durante un período prolongado de tiempo, la superficie puede calentarse. Reanude el uso del aparato una vez que se haya enfriado.
8. Maneje siempre este dispositivo con cuidado. No permita que los niños manipulen el dispositivo sin supervisión.
9. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
10. Evite vibraciones extremas que puedan dañar los componentes internos.

Lista de Paquetes

Projector × 1

Remote Control × 1
(Batteries are not included)

Power Cable × 1

Projector User Manual × 1

Descripción General





Consejo:

1. Imagen borrosa

Configuración - Pantalla - Corrección automática de distorsión Keystone: habilita la corrección automática de distorsión.
Keystone o introduzca la corrección Keystone manual para ajustar la imagen.
Presione el botón de enfoque en el control remoto para obtener la mejor claridad.

2. Orificio de montaje

Al adoptar un único orificio de montaje de doble uso, el foco es compatible con cámaras estándar.
El proyector es compatible con trípode de cámara estándar y soporte para trípode de proyector con tornillo de 1/4 de pulgada.

Remoto



Atención:

1. No sumerja el control remoto en agua.
2. No coloque el control remoto cerca del fuego ni en lugares húmedos o calientes.
3. No utilice pilas nuevas y viejas juntas en el control remoto.4. Retire las pilas si no está utilizando el mando a distancia. durante mucho tiempo para evitar que las baterías se descarguen. El control remoto durante mucho tiempo para evitar que las pilas se agoten.
5. Dirija el control remoto al receptor de infrarrojos.
6. Utilice el mando a distancia a una distancia de 6 metros y en un ángulo de 30 grados.

Para Empezar



Conecte el cable de alimentación al proyector.
Presione el botón de encendido para encender el proyector.

Utilice el enfoque manual presionando el botón "Enfoque" en el control remoto.

Consejo:
Asegúrese de que el proyector esté horizontal con respecto a la pantalla del proyector.

Método de Limpieza

1. Prepare el destornillador y desatornille los tornillos.

2. Limpie el proyector con un bastoncillo de algodón.

3. Vuelva a instalar la cubierta inferior después de la limpieza.

Configuración de Red

Configuración - Red - Habilitar WiFi > Habilitar WiFi. Elija la red y escriba la contraseña a la que desea conectarse.



Configuración de Bluetooth

Configuración - Bluetooth - Activación de Bluetooth > Seleccione Actualizar para buscar y emparejar el dispositivo al que desea conectarse.



Configuración de Pantalla

Configuración - Pantalla > Ajustar brillo y color, corrección trapezoidal, enfoque, reconocimiento inteligente, escala de pantalla, modo de proyección.

Nota: Sin la cámara incorporada, el dispositivo no tiene funciones de enfoque automático, reconocimiento de obstáculos y reconocimiento de pantalla. Enfoque presionando el botón de enfoque del control remoto. Además, admite la corrección trapezoidal automática verticalmente hacia arriba y hacia abajo.

Escalado de Pantalla

Configuración - Pantalla - Escala de pantalla > Admite el ajuste de la relación de aspecto según el escenario de su aplicación.



Modo de Proyección

Configuración - Pantalla - Modo de proyección > Seleccione un modo diferente según el escenario de su aplicación. Hay cuatro modos disponibles: <Proyección frontal, Proyección frontal posterior, Proyección frontal en el techo, Proyección posterior en el techo>.

Configuración de Audio

Configuración - Audio > Habilitar efectos de sonido para activar el tono de aviso remoto.

Entrada de Señal

Configuración - Señal de entrada > Cambiar a fuente de señal HDMI.



Marco General

Configuración: General> Verificar el nombre del dispositivo, configurar el menú que desaparece y el modo del dispositivo, abrir o cerrar el altavoz Bluetooth, verificar la configuración de la aplicación.

Mise en miroir de l'écran

Cliquez sur Application sur la page d' accueil → Recherchez et cliquez sur ScreenCast → Partagez l'écran de votre appareil avec ce projecteur selon différentes méthodes de mise en miroir.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interferences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

¡Gracias por comprar! ¿Necesita ayuda?
Envíe un correo electrónico con el nombre delarticulo adjunto a nuestro Equipo de soportede marca (support@magcubic.com) para obteneruna mejor experiencia, una respuesta rápida ymás asistencia.

Company Official Website : https://magcubic.com/

L018AQ030924



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen vor und erstellen Sie keine Einstellungen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Wenn physische Schäden, Datenverlust oder Schäden durch Nichtbefolgen der Anweisungen verursacht werden, gilt die Garantie nicht.

1. Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie Vasen sollten nicht auf dieses Gerät gestellt werden.
2. Stellen Sie dieses Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Tischdecken oder Teppiche, da das Gerät sonst eine Brandgefahr darstellen könnte.
3. Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen übermäßig viel Staub und Schmutz vorhanden ist, oder in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
4. Blockieren oder verstopfen Sie die Belüftungsöffnungen nicht, um eine Überhitzung zu vermeiden.
5. Stellen Sie dieses Gerät niemals in einem geschlossenen Raum auf. Lassen Sie um das Gerät herum immer genügend Platz zur Belüftung.
6. Schützen Sie dieses Gerät vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
7. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum läuft, kann die Oberfläche heiß werden. Schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Ladegerät ab. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, nachdem das Gerät abgekühlt ist.
8. Gehen Sie immer vorsichtig mit dem Gerät um. Berühren Sie die Linse nicht. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät umgehen.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Aufsätze oder Zubehör.
10. Vermeiden Sie extreme Vibrationen, da diese die internen Komponenten beschädigen können.

Lieferumfang

Projektor × 1

Fernbedienung × 1
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromkabel × 1

Benutzerhandbuch für Projektor × 11

Übersicht





Tipps:

1. Verschwommenes Bild
Gehen Sie zu Einstellungen - Anzeige - Automatische Trapezkorrektur - Schalten Sie die automatische Trapezkorrektur ein oder geben Sie die manuelle Trapezkorrektur ein, um das Bild anzupassen.
Drücken Sie die Fokustaste auf der Fernbedienung, um die beste Klarheit zu erzielen.
2.Montageloch
Da der Projektor über ein Design mit einem einzigen Montageloch und doppeltem Verwendungszweck verfügt, ist er mit dem Standard-Kamerastativ und dem Projektorstativständer mit 1/4-Zoll-Schraube kompatibel.

Fernbedienung



Achtung:

1. Tauchen Sie die Fernbedienung nicht ins Wasser.
2. Legen Sie die Fernbedienung nicht in die Nähe von Feuer oder an feuchte oder heiße Orte.
3. Verwenden Sie in der Fernbedienung keine alten und neuen Batterien zusammen.
4. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
5. Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger.
6. Verwenden Sie die Fernbedienung bitte in einem Umkreis von 6 Metern und einem Winkel von 30 Grad.receiver.

Erste Schritte



Stecken Sie das Netzkabel in den Projektor.
Drücken Sie die Einschalttaste, um den Projektor einzuschalten.

Nutzen Sie den manuellen Fokus, indem Sie die „Fokus"-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Tipps:
Stellen Sie sicher, dass der Projektor horizontal zur Projektionsfläche steht.

Reinigungsmetho

1. Halten Sie den Schraubendreher bereit und lösen Sie die Schrauben.

3. Reinigen Sie den Projektor mit dem Wattestäbchen

4. Bringen Sie die untere Abdeckung nach der Reinigung wieder an.

Netzwerkeinstellungen

⚙ Einstellungen – Netzwerk – WLAN aktivieren > WLAN aktivieren. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Kennwort ein.



Bluetooth-Einstellungen

⚙Einstellungen – Bluetooth – Bluetooth aktivieren > Wählen Sie „Aktualisieren“, um das Gerät zu suchen und zu koppeln, mit dem Sie sich verbinden möchten.



Anzeigeeinstellungen

⚙ Einstellungen – Anzeige > Stellen Sie Helligkeit und Farbe, Trapezkorrektur, Fokus, intelligente Erkennung, Bildschirmskalierung und Projektionsmodus ein.

Hinweis: Ohne die eingebaute Kamera verfügt das Gerät nicht über die Funktion Autofokus, Hinderniserkennung und Bildschirmerkennung. Fokussieren Sie es bitte, indem Sie die Fokustaste auf der Fernbedienung drücken. Außerdem unterstützt es die automatische Trapezkorrektur vertikal nach oben und unten.

Bildschirmskalierung

⚙Einstellungen – Anzeige – Bildschirmskalierung > Unterstützt die Anzeige des Seitenverhältnisses entsprechend Ihrem Anwendungsszenario.



Projektionsmodus

⚙Einstellungen – Anzeige – Projektionsmodus > Wählen Sie je nach Anwendungsszenario einen anderen Modus aus. Es stehen vier Modi zur Verfügung: < Frontprojektion, Rückprojektion, Frontdeckenprojektion, Rückdeckenprojektion >.

Audioeinstellungen

⚙ Einstellungen – Audio > Schalten Sie Soundeffekte ein, um den Hinweiston der Fernbedienung einzuschalten.

Eingangssignal

⚙ Einstellungen – Eingangssignal > Zur HDMI-Signalquelle wechseln.



Allgemeine Einstellungen

⚙ Einstellungen – Allgemein > Gerätenamen prüfen, Menü und Gerätemodus einstellen, Bluetooth-Lautsprecher öffnen oder schließen, App-Einstellungen prüfen.

Bildschirmspiegelung

Klicken Sie auf der Startseite auf Anwendung → Suchen und klicken Sie auf ScreenCast → Geben Sie Ihren Gerätebildschirm gemäß unterschiedlicher Spiegelungsmethoden an diesen Projektor weiter.

FCC-ERKLÄRUNG:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei
Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.
Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung:
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Englisch: Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Das digitale Gerät entspricht den kanadischen CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieses Gerät erfüllt die Ausnahme von den routinemäßigen Bewertungsgrenzwerten in Abschnitt 2.5 von RSS 102 und die Einhaltung der HF-Exposition von RSS 102. Benutzer können kanadische Informationen zu HF-Exposition und -Konformität erhalten.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Strahlenexpositionsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm

Danke für Ihren Einkauf!Brauchen Sie Hilfe?Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Namen des Artikels an unserBrand Support Team(support@magcubic.com), um ein besseresErlebnis, eine schnelle Antwort und weitere Unterst½tzung zuerhalten.

Company Official Website : https://magcubic.com/

L018AQ030924



Manuale d'uso

Istruzioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. Non apportare modifiche o creare impostazioni non descritte in questo manuale. Se danni fisici, perdita di dati o danni sono causati dalla mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia non è valida.

1. Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità. Oggetti pieni di liquidi, come vasi, non devono essere posizionati su questo dispositivo.
2. Non posizionare questo dispositivo su superfici morbide come tovaglie o tappeti, altrimenti il dispositivo potrebbe rappresentare un rischio di incendio.
3. Non posizionare questo dispositivo in aree soggette a polvere e sporcizia eccessive o vicino a qualsiasi apparecchio che generi un forte campo magnetico.
4. Per evitare il surriscaldamento, non bloccare o ostruire i fori di ventilazione.
5. Non posizionare mai questo dispositivo in uno spazio ristretto. Lasciare sempre abbastanza spazio attorno a questo dispositivo per la ventilazione.
6. Proteggere questo dispositivo dalla sovraesposizione alla luce solare diretta, al calore, alle grandi fluttuazioni di temperatura e all'umidità. Evitare temperature estreme.
7. Quando questo dispositivo è in funzione per un lungo periodo di tempo, la superficie potrebbe diventare calda. Spegnerlo immediatamente e scollegare il caricabatterie. Riprendere il funzionamento dopo che il dispositivo si è raffreddato.
8. Maneggiare sempre questo dispositivo con cura. Evitare di toccare la lente. Non consentire ai bambini di maneggiare il dispositivo senza supervisione.
9. Utilizzare solo accessori o attacchi specificati dal produttore.
10. Evitare vibrazioni estreme poiché potrebbero danneggiare i componenti interni.

Elenco dei pacchetti

Proiettore x 1

Telecomando x 1
(batterie non incluse)

Cavo di alimentazione x 1

Manuale utente del
proiettore x 1

Panoramica





Suggerimenti:

1. Immagine sfocata

Vai su Impostazioni - Schermo - Correzione automatica della distorsione trapezoidale - Attiva la correzione automatica della distorsione trapezoidale o inserisci la distorsione trapezoidale manuale per regolare l'immagine. Premi il pulsante di messa a fuoco sul telecomando per ottenere la massima nitidezza.

2. Foro di montaggio

Adottando un design a doppio uso con foro di montaggio singolo, il proiettore è compatibile con il treppiede standard per fotocamera e il treppiede per proiettore con vite da 1/4 di pollice.and 1/4 inch screw projector tripod stand.

Telecomando



Attenzione:

1. Non immergere il telecomando nell'acqua.
2. Non posizionare il telecomando vicino al fuoco o in luoghi umidi o caldi.
3. Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme nel telecomando.
4. Togliere le batterie se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo di tempo per evitare perdite di liquido.
5. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR.
6. Utilizzare il telecomando entro una distanza di 6 metri e un'angolazione di 30 gradi.

Per iniziare



Collegare il cavo di alimentazione al proiettore.
Premere il pulsante di accensione per accendere il proiettore.

Utilizzare la messa a fuoco manuale premendo il pulsante "Focus" sul telecomando.

Suggerimenti:
Assicurarsi che il proiettore sia orizzontale rispetto allo schermo del proiettore.

Metodo di pulizia

1. Prendi il cacciavite e svita le viti.

2. Pulisci il proiettore con il cotton fioc.

4. Reinstalla il coperchio inferiore dopo la pulizia.



Impostazioni di rete

Impostazioni-Rete-Abilita Wi-Fi >Attiva Abilita Wi-Fi. Scegli la rete e digita la password a cui vuoi connetterti.

Impostazioni Bluetooth

Impostazioni - Bluetooth - Abilita Bluetooth > Seleziona Aggiorna per cercare e associare il dispositivo a cui vuoi connetterti



Impostazioni display

Impostazioni - Display > Imposta luminosità e colore, correzione trapezoidale, messa a fuoco, riconoscimento intelligente, ridimensionamento schermo, modalità proiezione.

Nota: senza la fotocamera integrata, il dispositivo non ha la funzione di messa a fuoco automatica e riconoscimento ostacoli e riconoscimento schermo, metti a fuoco premendo il pulsante di messa a fuoco sul telecomando. Inoltre, supporta la correzione trapezoidale automatica verticale su e giù.

Ridimensionamento schermo

Impostazioni - Display - Ridimensionamento schermo > Supporto per regolare il rapporto di aspetto in base allo scenario dell'applicazione.

Modalità di proiezione

Impostazioni - Display - Modalità di proiezione > Seleziona una modalità diversa in base allo scenario dell'applicazione. Sono disponibili quattro modalità < Proiezione frontale, Proiezione frontale posteriore, Proiezione frontale soffitto, Proiezione posteriore soffitto >.

Impostazione audio

Impostazioni - Audio > Attiva effetti sonori per attivare il tono di comando del telecomando.

Segnale di ingresso

Impostazioni - Segnale di ingresso > Passa alla sorgente del segnale HDMI.



Impostazioni generali

Impostazioni - Generale > Controlla il nome del dispositivo, imposta la scomparsa del menu e la modalità dispositivo, apri o chiudi l'altoparlante Bluetooth, controlla le impostazioni dell'app.

Mirroring dello schermo

Fai clic su Applicazione nella home page -> Trova e fai clic su ScreenCast -> Condividi lo schermo del tuo dispositivo su questo proiettore in base a diversi metodi di mirroring.

DICHIARAZIONE FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
Avvertenza: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.
Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation. Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
L'apparecchio digitale è conforme allo standard canadese CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Questo dispositivo soddisfa l'esenzione dai limiti di valutazione di routine nella sezione 2.5 di RSS 102 e la conformità con RSS 102 Esposizione RF, gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione RF e la conformità.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni del Canada stabiliti per un ambiente non controllato.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrl'é.
Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Grazie per l'acquisto?!Hai bisogno di aiuto?Si prega di inviare un'e-mail con il nome dell'articolo al nostroteam di supporto del marchio (support@magcubic.com)per una migliore esperienza, una risposta rapida eassistenza supplementare.

Company Official Website : https://magcubic.com/

L018AQ030924



取扱説明書

安全指示

このデバイスを使用する前に、すべての指示をお読みください。このマニュアルに記載されていない変更や設定を行わないでください。指示に従わなかったことによる物理的損傷、データの喪失または損害が発生した場合、保証は適用されません。

1.火災や感電のリスクを減らすために、デバイスを雨や湿気にさらさないでください。液体の入った物（花瓶など）をこのデバイスの上に置かないでください。

2.テーブルクロスやカーペットなどの柔らかい表面の上にこのデバイスを置かないでください。そうしないと、火災の危険が生じる可能性があります。

3.過度のほこりや汚れがかかりやすい場所や、強い磁場を発生させる家電の近くにこのデバイスを置かないでください。

4.過熱を防ぐために、通気孔を塞がないでください。

5.このデバイスを狭い空間に置かないでください。常に周囲に十分なスペースを確保し、通気を良くしてください。

6.直射日光、熱、大きな温度変化、湿気に対してこのデバイスを保護してください。極端な温度を避けてください。

7.このデバイスが長時間稼働していると、表面が熱くなることがあります。すぐに電源を切り、充電器を抜いてください。デバイスが冷却されてから再稼働してください。

8.このデバイスは常に注意して扱ってください。レンズには触れないでください。子供がデバイスを扱う際は、必ず監督してください。

9.製造元が指定した付属品やアクセサリーのみを使用してください。

10.極端な振動を避けてください。内部コンポーネントが損傷する可能性があります。

パッケージ内容

プロジェクター x 1

リモコン x 1
（電池は含まれていません）

電源ケーブル x 1

プロジェクター 取扱説明書 x 1

概要





ヒント：

ぼやけた画像

設定に移動し、「ディスプレイ」→「自動キーストーン補正」から自動キーストーン補正をオンにするか、手動キーストーンに入って画像を調整してください。リモコンのフォーカスボタンを押して、最良の明瞭さを得てください。

取り付け穴

単一の取り付け穴のデュアルユースデザインを採用しており、プロジェクターは標準的なカメラ三脚と1/4インチネジのプロジェクタースタンドと互換性があります。

リモコン



注意：

1.リモコンを水に浸さないでください。
2.リモコンを火の近くや湿気のある熱い場所に置かないでください。
3.リモコンに古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
4.リモコンを長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。電池の漏れを防ぐためです。
5.リモコンをIR受信機に向けてください。

スタート



プロジェクターに電源ケーブルを接続します。
電源ボタンを押してプロジェクターをオンにします。

リモコンの「フォーカス」ボタンを押して手動フォーカスを使用します。

ヒント：
プロジェクターがプロジェクタースクリーンに対して水平であることを確認してください。

清掃方法

1.ドライバーを準備し、ネジを外します。

2.綿棒でプロジェクターを清掃します。



3.清掃後、底面カバーを再取り付けします。

ネットワーク設定

⚙ネットワーク - Wi-Fiを有効にする > Wi-Fiを有効にします。接続したいネットワークを選択し、パスワードを入力します。



Bluetooth設定

⚙Bluetooth - Bluetoothを有効にする > 更新を選択して、接続したいデバイスを検索し、ペアリングします。



ディスプレイ設定

⚙ ディスプレイ > 明るさや色、キーストーン補正、フォーカス、スマート認識、画面スケーリング、投影モードを設定します。

注意：内蔵カメラがないため、自動フォーカスや障害物認識、画面認識機能はありません。リモコンのフォーカスボタンを押してフォーカスを合わせてください。また、上下方向の自動キーストーン補正をサポートしています。

画面スケーリング

⚙ディスプレイ - 画面スケーリング > アプリケーションシナリオに応じてアスペクト比を調整できます。



投影モード

⚙ディスプレイ - 投影モード > アプリケーションシナリオに応じて異なるモードを選択します。利用可能な四つのモードは <前方投影、後方投影、天井前方投影、天井後方投影> です。

オーディオ設定

⚙ オーディオ > サウンドエフェクトをオンにして、リモコンのプロンプト音を有効にします。

入力信号

⚙ 入力信号 > HDMI信号源に切り替えます。



一般設定

⚙ 一般 > デバイス名を確認し、メニューの表示/非表示やデバイスモードを設定し、Bluetoothスピーカーを開くまたは閉じ、アプリの設定を確認します。

画面ミラーリング

ホームページのアプリケーションをクリック - > ScreenCastを見つけてクリック - > 様々なミラーリング方法に従って、デバイスの画面をこのプロジェクターに共有します。

FCC声明：

このデバイスはFCC規則のパート15に準拠しています。操作は次の二つの条件に従います：
(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こさないものでなければならず、
(2) このデバイスは受信した干渉を受け入れなければなりません。これは望ましくない操作を引き起こす干渉を含みます。
警告：コンプライアンスの責任を持つ当事者から明示的に承認されていない変更や改造は、ユーザーが機器を操作する権限を無効にする可能性があります。

注意： この機器はテストされ、FCC規則のパート15に従ってクラスBデジタルデバイスの限度に適合していることが確認されています。これらの限度は、住宅設置における有害な干渉からの合理的な保護を提供することを目的としています。この機器は、ラジオ周波数エネルギーを生成、使用し、放射することがあります。指示に従って設置・使用しない場合、ラジオ通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しない保証はありません。この機器がラジオまたはテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器をオフ・オンにすることで確認できます）、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします：
受信アンテナの向きを変更するか、再配置する。
機器と受信機の間の距離を増やす。
機器を受信機が接続されている回路とは異なる回路のアウトレットに接続する。
ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

FCC放射線曝露声明:

この機器は、制御されていない環境に設定されたFCCの放射線曝露限度に準拠しています。
この機器は、放射器と身体の間に最小20cmの距離を保って設置および操作する必要があります。
SED声明
日本語：このデバイスには、イノベーション、科学、経済開発カナダのライセンス免除RSSに準拠したライセンス免除の送信機/受信機が含まれています。操作は次の二つの条件に従います：
(1) このデバイスは干渉を引き起こさないものでなければなりません。
(2) このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす干渉を含む、受信したすべての干渉を受け入れなければなりません。

デジタル装置はカナダのCAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)に準拠しています。
SED Statement
English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesiredoperation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Lexploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1)Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interference, y compris les interferences susceptibles de provoquerun fonctionnement indésirable de l'appareil.
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b)/nmb - 3 (b)

このデバイスは、RSS 102のセクション2.5における定期評価限度の免除に適合しており、RSS 102のRF曝露に準拠しています。ユーザーは、RF曝露およびコンプライアンスに関するカナダの情報を取得できます。
This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à 'exemption des limites d'evaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité

この機器は、制御されていない環境におけるカナダの放射線曝露限度に準拠しています。
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrÂlé.

この機器は、放射器と身体の間に最小20cmの距離を保って設置および操作する必要があります。
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

ご購入ありがとうございます!
お手伝いが必要ですか?
ブランドサポートチーム（support@magcubic.com）にアイテム
名を添えてメールを送信してください。より良い体験を得るために、迅速な返信とさらなるサポートを提供します
Company Official Website： https://magcubic.com/

L018AQ030924



Manuel de l'utilisateur

Consignes de Sécurité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Si des dommages physiques, des pertes de données ou des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

1. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
2. Ne placez pas cet appareil sur des surfaces molles telles que des nappes ou des tapis, sinon l'appareil pourrait présenter un risque d'incendie.
3. Ne placez pas cet appareil dans des endroits susceptibles d'être excessivement poussiéreux ou sales, ou à proximité d'un appareil générant un champ magnétique important.
4. Pour éviter la surchauffe, ne pas bloquer ou obstruer les orifices de ventilation.
5. Ne jamais placer cet appareil dans un espace confiné. Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
6. Protéger l'appareil d'une surexposition à la lumière directe du soleil, à la chaleur, aux fortes variations de température et à l'humidité. Évitez les températures extrêmes.
7. Lorsque cet appareil fonctionne pendant une période prolongée, la surface peut devenir chaude. Reprenez l' utilisation de l'appareil une fois qu'il a refroidi.
8. Manipulez toujours cet appareil avec précaution. Ne laissez pas les enfants manipuler l'appareil sans surveillance.9. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Évitez les vibrations extrêmes qui risquent d'endommager les composants internes.

Liste des Colis

Projector × 1

Remote Control × 1
(Batteries are not included)

Power Cable × 1

Projector User Manual × 1

Vue D'ensemble





Conseils :

1. Image floue

Réglages - Affichage - Correction automatique de la distorsion trapézoïdale - Activez la correction automatique de la distorsion
trapézoïdale ou entrez dans la correction manuelle de la distorsion trapézoïdale pour ajuster l'image.
Appuyez sur le bouton de mise au point de la télécommande pour obtenir la meilleure clarté.

2. Trou de montage

Adoptant un trou de montage unique à double usage, le projecteur est compatible avec les caméras standard.
Le projecteur est compatible avec le trépied standard de l'appareil photo et le support de trépied de projecteur à vis de 1/4 de pouce.

Télécommande



Attention:

1. Ne pas immerger la télécommande dans l'eau.
2. Ne pas placer la télécommande près du feu ou dans des endroits humides ou chauds.
3. N'utilisez pas ensemble des piles anciennes et des piles neuves dans la télécommande.
4. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période afin d'éviter que les piles ne se déchargent.la télécommande pendant une longue période afin d'éviter que les piles ne coulent.
5. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR.
6. Utilisez la télécommande à une distance de 6 mètres et à un angle de 30 degrés.

Pour Commencer



Branchez le câble d'alimentation au projecteur.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

Utilisez la mise au point manuelle en appuyant sur la touche « Focus » de la télécommande.

Conseils:

Assurez-vous que le projecteur est horizontal par rapport à l'écran du projecteur.

Méthode de Nettoyage

1. Préparez le tournevis et dévissez les vis.

2. Nettoyez le projecteur à l'aide d'un coton-tige.

3. Réinstallez le couvercle inférieur après le nettoyage.

Paramètres du Réseau

⚙Paramètres - Réseau - Activer le WiFi > Activer le WiFi. Choisissez le réseau et tapez le mot de passe auquel vous souhaitez vous connecter.



Réglage Bluetooth

⚙Réglages - Bluetooth - Activation Bluetooth > Sélectionnez Actualiser pour rechercher et coupler l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.



Réglage de l'affichage

⚙ Paramètres - Affichage > Régler la luminosité et la couleur, la correction du trapèze, la mise au point, la reconnaissance intelligente, la mise à l' échelle de l'écran, le mode de projection.

Remarque : Sans la caméra intégrée, l'appareil n'a pas de fonction de mise au point automatique, de reconnaissance des obstacles et de reconnaissance de l'écran, veuillez faire la mise au point en appuyant sur le bouton de mise au point de la télécommande. En outre, il prend en charge la correction automatique du trapèze verticalement vers le haut et vers le bas.

Mise à l'échelle de l'écran

⚙ Paramètre - Affichage - Mise à l' échelle de l'écran > Prise en charge du réglage du rapport hauteur/largeur en fonction de votre scénario d' application.



Mode de Projection

⚙ Paramètres - Affichage - Mode de projection > Sélectionnez un mode différent en fonction de votre scénario d'application. Quatre modes sont disponibles < Projection avant, Projection arrière avant, Projection plafond avant, Projection plafond arrière>.

Réglage Audio

⚙Paramètres - Audio > Activer les effets sonores pour activer la tonalité d'invite de la télécommande.

Signal D'entrée

⚙Paramètres - Signal d'entrée > Passer à la source du signal HDMI.



Cadre Général

⚙Paramètres - Général > Vérifiez le nom de l'appareil, définissez le menu de disparition et le mode de l'appareil, ouvrez ou fermez le haut-parleur Bluetooth, vérifiez les paramètres de l 'application.

Mise en Miroir de l'écran

Cliquez sur Application sur la page d' accueil → Recherchez et cliquez sur ScreenCast → Partagez l'écran de votre appareil avec ce projecteur selon différentes méthodes de mise en miroir.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interferences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Merci d'avoir acheté?!
Vous avez besoin d'aide??Veuillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notreéquipe d'assistance à la marque (support@magcubic.com), afin d'obtenir une meilleure expérience, une réponse rapide etune assistance supplémentaire.Company Official Website : https://magcubic.com/

L018AQ030924